

## NORME PER IL MONTAGGIO DELLE FUNICELLE PEL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE.

FISSARE CON SALDATURA A STAGNO UN RIVETTO AD UN CAPO DELLE FUNICELLE **A** E **B** INFILANDOLE RISPETTIVAMENTE NEI FORI **1** E **2** DELLA PULEGGIA **C** ESEGUENDO POI AI CAPI OPPOSTI UN OCCHIELLO ASSICURANDOLO MEDIANTE SALDATURA

MONTARE LA PULEGGIA **C** SULL'ALBERELLO **N** DEL CONDENSATORE VARIABILE FISSANDOLA MEDIANTE LE VITI **3-4-5**.

COLLOCARE LA PULEGGIA **D** IN MODO CHE IL FORO **6** COINCIDA CON IL FORO SOTTOSTANTE E PASSANDVI UNA SPINETTA SI EVITERA ALLA PULEGGIA IL MOVIMENTO DI ROTAZIONE AGEVOLANDO COSI' L'OPERAZIONE DI MONTAGGIO.

PASSARE LA FUNICELLA **A** SULLA CARRUCOLA **E** ED AVVOLGENDOLA DALLA DESTRA SULLA PULEGGIA **D**, AGGANCIARLA AL PIGNONE **7**

DIRARE LA FUNICELLA **B** PER MEZZO GIRO VERSO DESTRA SULLA PULEGGIA **C** E PASSANDO PER LA CARRUCOLA **F** AVVOLGERLA PER DUE GIRI SUL PERNO **G**, PORTANDOLA QUINDI SULLA CARRUCOLA **H** ANDARE CON IL PASSAGGIO SULLA PULEGGIA **D** AD AGGANCIARLA MEDIANTE LA MOLLETTA **L** AL PIGNONE **8**.

TERMINATE QUESTE OPERAZIONI INIZIARE LA MESSA A PUNTO. TOGLIERE LA SPINETTA DAL FORO **6**, MONTARE LA SCALA PARLANTE, SISTEMARE L'INDICE SUI SEGNI **M** DELLA SCALA, METTERE IL VARIABILE IN POSIZIONE DI TUTTO CHIUSO, ALLENTARE LE VITI **3-4-5**, RICORREGGERE L'INDICE DA EVENTUALI SPOSTAMENTI QUINDI BLOCCARE LE TRE VITI SUDEDETTE.

FUNICELLA **B** LUNGHEZZA cm. 300 - }  
 " " **A** " " " 190 - } AD OCCHIELLI ESEGUITI

