


# Radiola



## Mode d'emploi du récepteur RA 130 U

**ATTENTION** - Avant de raccorder l'appareil au secteur électrique, lire attentivement les conseils donnés au verso.

### MISE EN SERVICE

Tourner vers la droite le bouton ① qui commande également la puissance sonore. Laisser chauffer l'appareil pendant 30 secondes environ pour permettre aux tubes de prendre leur température de fonctionnement.

### CHOIX DES STATIONS

Placer la manette ③ :

à droite pour recevoir un émetteur de la gamme

Petites Ondes (PO) de 185 à 575 mètres,

au centre pour un émetteur de la gamme

Grandes Ondes (GO) de 1150 à 1950 mètres

à gauche pour un émetteur de la gamme

Ondes Courtes (OC) de 25 à 51 mètres,

Au moyen du bouton ② amener l'index mobile sur le repère de la station. Puis ajuster le réglage pour obtenir la tonalité la plus grave. Eventuellement orienter l'appareil pour améliorer l'audition.

### REMARQUE

Sur certains secteurs les réceptions sont parfois accompagnées de parasites ou de ronflements, Ces perturbations peuvent disparaître en inversant le bouchon de la prise de courant.