


# SÉRAVOX

## ADAPTATEUR RADIOPHONIQUE

### Notice d'utilisation



- Connecter la prise multiple de l'adaptateur à une prise réseau 110/120 volts - 50 périodes (modèles spéciaux pour secteurs 220 volts)-
- Placer une bobine vide bien à plat sur le porte-bobine droit AV et la bobine pleine sur celui de gauche R -
- Dérouler 20 ou 30 cms de ruban, l'introduire dans l'une des fentes du noyau central de la bobine vide et tourner quelques tours -
- Débrayer l'entraînement lent en plaçant la commande E sur GV
- Faire passer le ruban dans la fente du bloc enregistreur en s'assurant qu'il applique sur les butées inférieures.-

LE COTE MAT DU RUBAN DOIT TOUJOURS ETRE  
TOURNE VERS L'INTERIEUR

- La mise en fonctionnement s'effectue en tournant le bouton V vers la droite, au maximum -

.../...