



Schaltung des UKW-Pendlers. Stift fm mit Minus, die unteren freien Stifte kurzschließen und mit Plus Heizung verbinden

Stückliste :

- 1 Grundplatte 50 × 100 × 3 Pertinax
- 1 Röhrenfassung 7 Pol
- 1 Röhre DC 90, 1 Röhre DL 96 oder 1 Röhre 3 A 5
- 1 Spulenaggregat, Görler UKW Variometer
- 2 Keramikkondensatoren 5 pF
- 1 Keramikkondensator 50 pF
- 2 Keramikkondensatoren 5 nF
- 1 Keramikkondensator 10 nF
- 1 Elektrolytkondensator 2 μF
- 1 Potentiometer 25—100 kΩ (Preh)
- 1 Drossel 6,5 H, Görler Miniatur
- 2 Widerstände 1/10 Watt 2 MΩ
- 1 Widerstand 1/2 Watt 50 kΩ
- 1 Widerstand 1/2 Watt 700 Ω







