

# DENON

HiFi Stereo AM-FM Tuner


## WARTUNGSANLEITUNG MODEL TU-550/550L

**TU-550**

**2-BAND(AM-UKW)STEREO TUNER**

**TU-550L**

**3-BAND(LW-MW-UKW)STEREO TUNER**



### INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN .....	2
FRONTPLATTE .....	3
ANSCHLÜSSE .....	4, 5
BLOCKSCHALTBILD .....	6
ENTFERNEN DER EINZELNEN BAURGRUPPEN .....	7
JUSTIERUNG .....	8, 9
HALBLEITER .....	10
SCHALTPLAN (Für 2 BAND TYP) .....	11
SCHALTPLAN (Für 3 BAND TYP) .....	12
ANSCHLUSS DIAGRAM .....	13
PLATINE	
TUNER EINHEIT 1U-1603 .....	14, 15
EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE .....	16, 17
TEILELISTE FÜR TUNEREINHEIT .....	18~20
VORSICHT .....	21

**NIPPON COLUMBIA CO., LTD.**

## TECHNISCHE DATEN

## UKW-EMPFANGSTEIL

<b>Abstimmbereich:</b>	87.5 MHz ~ 108 MHz
<b>Antennenklemmen:</b>	75 ohm unbalanced
<b>Nutzbare Empfindlichkeit:</b>	0.8 µV (9.3 dBf) (DIN) 0.9 µV (10.3 dBf) (IHF)
<b>Empfindlichkeit bei 50 dB:</b>	Monaural: 1.6 µV (15.3 dBf) (Gemessen bei 75 ohm Stereo: 21 µV (37.7 dBf) and 0 dBf bei $10^{-15}$ W) (nach neumem IHF-Standard)
<b>Spiegelfrequenzdämpfung:</b>	70 dB (Für Europäer), 45 dB (Für Amerika)
<b>ZF-Unterdrückung:</b>	85 dB
<b>AM-Unterdrückung:</b>	70 dB
<b>Effektive Selektivität:</b>	Wide 50 dB ( $\pm 400$ kHz) Narrow 80 dB ( $\pm 300$ kHz), DIN 70 dB ( $\pm 300$ kHz)
<b>Gleichwellenselektion:</b>	1.2 dB
<b>Frequenzgang:</b>	20 Hz to 15 kHz +0.5 dB -1.0

<b>Geräuschspannungsabstand:</b>	Monaural: DIN 79 dB (Für Europäer) Stereo: DIN 73 dB
	Monaural: 84 dB (IHF-A) Für Amerika Stereo: 78 dB

<b>Klirrfaktor:</b>	
Monaural	1 kHz 0.08% (bei 75 kHz Hub)
Stereo	1 kHz 0.15%, 0.10% (DIN) (bei 67.5 kHz Hub)

<b>Kanaltrennung:</b>	1 kHz 45 dB
<b>NF-Ausgangsspannung:</b> (bei 75 kHz Hub)	0.6 V

## EM-EMPFANGSTEIL

<b>MW-EMPFANGSTEIL</b>	
<b>Abstimmbereich:</b>	522 kHz ~ 1611 kHz (Für Europäer) 520 kHz ~ 1710 kHz (Für Amerika u. Kanada)
<b>Antennenklemme:</b>	Schraub Klemmen mit MW-Rahmenantenne
<b>Nutzbare Empfindlichkeit:</b>	18 µV
<b>Effektive Trennschärfe:</b>	40 dB (9 kHz) (Für Europäer) 40 dB (10 kHz) (Für Amerika u. Kanada)
<b>Geräuschspannungsabstand:</b>	53 dB
<b>Spiegelfrequenzdämpfung:</b>	45 dB
<b>Ausgangspegel (bei 30% Mod.):</b>	0.18 V

## LW-EMPFANGSTEIL

<b>Abstimmbereich:</b>	153 kHz ~ 360 kHz
<b>Nutzbare Empfindlichkeit:</b>	30 µV
<b>Effektive Trennschärfe:</b>	50 dB ( $\pm 9$ kHz) (Für Europäer)
<b>Geräuschspannungsabstand:</b>	50 dB
<b>Spiegelfrequenzdämpfung:</b>	50 dB
<b>SONTIGES</b>	
<b>Netzspannung und frequenz:</b>	AC 220 V/50 Hz (Für Europäer) AC 240 V/50 Hz (Für Groß brittanien u. Australien) AC 120 V/60 Hz (Für Amerika u. Kanada) AC 110/120/220/240 V, 50/60 Hz (umschaltbar)
<b>Leistungsaufnahme:</b>	AC 12W
<b>Abmessungen:</b>	434 mm L x 71 mm H x 290 mm T
<b>Nettogewicht:</b>	3.1 kg

Anderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

HINWEISE: Diese Wartungsanleitung basiert auf der schwarzen Modellausführung für Europa.


## HINWEISE ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

- VERMEIDEN VON WÄRMEEINWIRKUNG
- SCHUTZ GEGEN FEUCHTGKEIT UND STAUB
- BEHANDLUNG DER NETZSCHNUR
- DAS NETZKABEL ABTRENNEN, WENN DAS GERÄT LÄNGERE ZEIT NICHT VERWENDET WERDEN SOLL
- FREMDKÖRPER IM GEHÄUSE
- CHEMISCHE REINIGER, LÖSUNGSMITTEL UND INSEKTENVERTIGER BESCHÄDIGEN DAS GEHÄUSE
- DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN
- LÜFTUNGSSCHLITZE NICHT BLOCKIEREN


## • NUR FÜR MULTI-SPANNUNGSMODELL

## Setting the line voltage

- The customer can set the VOLTAGE SELECTOR KNOB on the back panel for appropriate line voltage by using a screwdriver.
- Do not use excessive force in setting the VOLTAGE SELECTOR KNOB – you may damage it.
- If the VOLTAGE SELECTOR KNOB does not turn smoothly, call qualified service personnel.



## FRONTPLATTE




## BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER BEDIENELEMENTE

- ① POWER ON/STANDBY (Netzschalter)**  
Zwei bis drei Sekunden nach dem Einschalten ist das Gerät betriebsbereit.
- ② IF BAND (Taste für ZF-Bandbreite)**  
Zur Umschaltung der FM-Zwischenfrequenzverstärkerbandbreite zwischen "WIDE" (BREIT) und "NARROW" (schmal). Die Einstellung wird durch Aufleuchten der zugehörigen LED-Anzeige ⑬ bestätigt.
- ③ MPX NR (Taste für MPX-Rauschunterdrückung)**  
Zum Ein- bzw. Ausschalten der MPX-Rauschunterdrückung. Bei eingeschaltetem MPX leuchtet die zugehörige LED-Anzeige ⑩.  
ON: Beim Empfang eines Stereosenders mit schwachem Signal wird Rauschen unterdrückt.  
OFF: MPX ist ausgeschaltet.
- ④ MODE (Betriebsarttaste)**  
AUTO/MUTO: Bei der Einstellung "AUTO/MUTE" leuchtet "AUTO". Beim Empfang einer Stereosendung leuchten die Anzeigen "STEREO" und "AUTO".  
Beim UKW-Empfang schaltet der Tuner dem empfangenen Signal gemäß automatisch zwischen Stereo und Mono um. In der Einstellung AUTO/MUTE wird gleichzeitig Zwischen-senderrauschen beim Abstimmen unterdrückt. Die Betriebsart AUTO/MUTE dient außerdem für automatische Abstimmung (Sendersuchlauf).  
MONO: Bei der Einstellung "MONO" leuchten die Anzeigen "MONO" und "MANUAL". In der MONO-Betriebsart werden UKW-Sender immer in Mono empfangen, auch wenn es sich um Stereosender handelt. Es empfiehlt sich, auf "MONO" umzuschalten, wenn ein Sender in der AUTO/MUTE-Betriebsart stark verrauscht ist. Die Einstellung dient gleichermaßen zur manuellen Abstimmung. Beim MW-Empfang wird mit dieser Taste zwischen automatischer und manueller Abstimmung umgeschaltet.
- ⑤ PRESET CHANNEL 1-20 (Festsendertasten)**  
Diese Tasten werden zur Speicherung von Senderfrequenzen verwendet (zusammen mit der ZF-Band-Einstellung bei UKW-Sendern). In jede der zehn Tasten können jeweils zwei UKW- und MW-Sender eingespeichert werden. Beim Betätigen einer der Festsendertasten leuchtet die zugehörige Anzeige ⑪ auf. Nach der Einspeicherung eines Senders kann dieser durch einfache Druck auf die zugehörige Festsendertaste blitzschnell abgestimmt werden.
- ⑥ MEMORY (speichertaste)**  
Zum Einspeichern der abgestimmten Senders ist zunächst diese Taste zu drücken. Nach Drücken der Taste blinkt die Anzeige ⑬ etwa 5 Sekunden lang auf. In dieser Zeitspanne muß die PRESET-Taste gedrückt werden, in die der Sender (bei UKW zusammen mit der Einstellung der Taste für ZF-Band) eingespeichert werden soll.  
**Hinweis:** Wenn die MEMORY-Anzeige ⑬ nicht blinkt, wird die Senderfrequenz beim Drücken einer PRESET-Taste nicht gespeichert.
- ⑦ SHIFT (Umschalttaste)**  
Mit dieser Taste wird zwischen Festsenderkanälen 1-10 und 11-20 umgeschaltet. Nach Drücken der Umschalttaste leuchtet entweder ⑨A oder ⑨B in der SHIFT-Anzeige auf.  
**Hinweis:** Nach Abruf eines Festsenders kann durch alleiniges Drücken der Umschalttaste kein neuer Festsender abgerufen werden. Hierzu muß nach der Umschalttaste zusätzlich die Festsendertaste für den gewünschten Sender Gedrückt werden.  
⑨A : 1~10 ⑨B : 11~20
- ⑧ BAND (Wellenbereich-Wahltaste)**  
Zum Umschalten zwischen UKW (FM) und AM. AM wird in der Anzeige ⑩ als MW dargestellt.  
**TU-550L:** Beim wiederholten Drücken dieser Taste schaltet der Tuner von UKW zu MW zu LW zu AM und wieder zu UKW.
- ⑨ TUNING (Abstimmataste)**  
Diese Tasten dienen zum manuellen Abstimmen sowie für Sendersuchlauf.  
**UP** : Zum Abstimmen auf höhere Senderfrequenzen.  
**DOWN** : Zum Abstimmen auf niedrige Senderfrequenzen.  
• **Manuelle Abstimmung** (Die MODE-Taste ④ drücken, so daß in der Anzeige TUNING MODE ⑪ "MANU" erscheint.)  
Beim UKW-Empfang erfolgt die Abstimmung in Frequenzschritten von 100 kHz. Wenn die Abstimmataste länger als eine Sekunde gedrückt gehalten wird, ändern sich die Frequenzen übergangslos, bis die Taste wieder losgelassen wird.  
• **Automatische Abstimmung** (Die MODE-Taste ④ drücken, so daß in der Anzeige TUNING MODE ⑪ "AUTO" angezeigt wird.)  
Wenn keine weiteren Sender gefunden werden, springt der Tuner am oberen Ende des Frequenzbands zum unteren Ende zurück und setzt den Suchlauf fort. (Wenn die DOWN-Taste gedrückt wurde, erfolgt derselbe Vorgang in umgekehrter Richtung.)  
Bei fortlaufend gedrückt gehaltener Taste können keine Sender abgestimmt werden, und der Tuner durchläuft das Frequenzband ununterbrochen aufwärts bzw. abwärts.  
Der automatische Sendersuchlauf spricht nur auf Sender entsprechender Stärke an; der Suchlauf kann durch plötzliches starkes Rauschen gestört werden.  
**TU-550L:** Modell TU-550L ist nicht mit dieser Funktion ausgestattet, nur beim LW-Empfang.  
Schwache Sender müssen manuell abgestimmt werden.
- ⑩ STEREO/MONO (Stereo/Mono-Anzeige)**  
Diese Anzeige leuchtet, wenn ein UKW-Sender in Stereo empfangen wird. In der MONO-Betriebsart leuchtet die Anzeige auch dann nicht, wenn ein Stereosender abgestimmt wurde.
- ⑪ TUNING MODE (Anzeige für automatische/manuelle Abstimmung)**  
Beim wiederholten Drücken der MODE-Taste ④ leuchtet abwechselnd AUTO oder MANUAL auf.
- ⑫ SHIFT [A], [B] (Festsender-Speicherplatzanzeige)**  
Hier wird die Einstellung der SHIFT-Taste ⑦ durch SHIFT [A] bzw. [B] angezeigt.  
[A] : 1~10 [B] : 11~20
- ⑬ WIDE/NARROW (LED-Anzeige für ZF-Band)**  
Beim wiederholten Drücken der Taste IF BAND ⑪ leuchtet abwechselnd WIDE oder NARROW auf.
- ⑭ MPX NR (Anzeige für MPX-Rauschunterdrückung)**  
Diese LED-Anzeige leuchtet bei aktivierter MPX-Rauschunterdrückung auf.
- ⑮ SIGNAL (Feldstärkeanzeige)**  
Je größer die Feldstärke (Signalstärke des empfangenen Senders), desto mehr Anzeige-LEDs leuchten auf.
- ⑯ MEMORY (Speicheranzeige)**  
Diese Anzeige leuchtet nach Drücken der MEMORY-Taste ⑥ auf.
- ⑰ CHANNEL (Speicherkanalanzeige)**  
Beim Drücken einer Festsendertaste ⑤ erscheint die zugehörige Speicherplatznummer in Anzeige ⑪ und die eingespeicherte Senderfrequenz in Anzeige ⑩.
- ⑱ DIGITAL FREQUENCY INDICATOR (Digital Frequenzanzeige)**  
Hier werden die Empfangsfrequenzen digital angezeigt, in MHz für UKW (FM) und in kHz für AM.
- Hinweis:**
- ① Der Netzschalter wird bei dem europäischen Modell mit ON/STANDBY bezeichnet.

## ANSCHLÜSSE



## NUR BEIM MODELL FÜR DIE AMERIKA ZU BEACHTEN



## • Anschluß von 75-Ohm-Koaxialkabel

## Modell für Amerika

## Modell für Europa



## ANTENNEN

### • UKW-ZIMMERANTENNE

Die mitgelieferte T-förmige Zimmerantenne ist für Nahsender und in aus Holzkonstruktionen bestehenden Gebäuden in guter Empfangslage völlig ausreichend. Nach dem Anschluß einen UKW-Sender abstimmen, die Antennenenden ausbreiten, auf guten Empfang austichten, und die Antenne an einem geeigneten Ort an die Wand bzw. Zimmerdecke heften.

\* Zimmerantennen bieten im allgemeinen aufgrund von sich stetig ändernden Umgebungsbedingungen keinen gleichbleibend guten Empfang. Bei schlechter Empfangslage sollte die UKW-Zimmerantenne daher nur als Übergangslösung dienen, bis eine Außenantenne installiert ist.

### • ANSCHLUSS EINER UKW-AUSSENANTENNE

Zum Anschluß der Antenne an den Tuner ein 75-Ohm-Koaxialkabel bzw. ein 300-Ohm-Flachbandkabel verwenden. 75-Ohm-Koaxialkabel (3C-2V, 5C-2V) ist vorzuziehen, da es bessere Empfangsleistungen liefert.

\* Lassen Sie sich bei der Wahl und zur Installation einer geeigneten Antenne von Ihrem HiFi-Händler beraten.

Zum Anschluß des Koaxialkabels an den Tuner den DIN-Steckverbinder verwenden (Modell für Europa).

### • ANSCHLUSS DER MW-ANTENNE (Abb. 1)

Der Tuner ist mit einer Hochleistungs-Rahmenantenne ausgestattet, die für Nahsender und andere Sender, deren Signale stark und reuschfrei einfallen, guten Empfang garantiert.

Die Antenne kann durch waagrechtes Drehen auf guten Empfang ausgerichtet werden.

An Orten mit ungünstiger Empfangslage kann ein zusätzlicher, vinylisierter Draht an den MW-Antennenklemmen angeschlossen und an der Wand oder am Fensterrahmen angebracht werden.

Für weit entfernte Sender oder andere Sender mit extrem schwachen Signalen wird die Installierung einer MW-Außenantenne empfohlen.


\* Die Rahmenantenne sollte auch dann angeschlossen bleiben, wenn eine MW-Außenantenne verwendet wird.

### • Erdung


Bei Empfangsstörungen wird die Verwendung eines Erdleiters empfohlen.

Schließen Sie einen dicken isolierten Draht an die Klemme GND an, und bringen Sie das blanke Ende des Drahtes an einem Wasserrohr aus Metall, einem Erdungsstab oder einem geerdeten Kupferblech an.

\* Schließen Sie den Erdleiter niemals an ein Gasrohr an, da es hierdurch zu Brand oder Explosion kommen kann.



### • NUR MULTI-SPANNUNGS MODELL



#### Setting the line voltage

- The customer can set the VOLTAGE SELECTOR KNOB on the back panel for appropriate line voltage by using a screwdriver.
- Do not use excessive force in setting the VOLTAGE SELECTOR KNOB – you may damage it.
- If the VOLTAGE SELECTOR KNOB does not turn smoothly, call qualified service personnel.

#### Setting the frequency step

Set the FREQUENCY STEP switch as described below.

- In the U.S.A. and Canada – set the switch to the left side.

With this setting, the frequency varies in 100 kHz steps in the range of 87.5 to 108.0 MHz (FM) and in 10 kHz steps in 520 to 1710 kHz (AM).


- Elsewhere – set the switch to the right side.

With this setting, the frequency varies in 50 kHz steps in the range of 87.50 to 108.00 MHz (FM) and in 9 kHz steps (AM) in 522 to 1611 kHz (AM).

**Note:** Don't change the switch setting with power on.

If the FREQUENCY STEP switch is changed with power on, turn off and on the unit again to reset the circuit.


## BLOCKSCHALTBILD



## ENTFERNEN DER EINZELNEN BAUGRUPPEN


### 1. Entfernen der oberen Abdeckung

- ① Die vier die obere Abdeckung haltenden Schrauben (A) herausdrehen. Schraube (B) an der Rückwand herausdrehen.
- ② Die obere Abdeckung ein wenig zurückdrücken und abheben.




### 2. Entfernen der Frontplattenbaugruppe

- ③ Die Schrauben (C) (2 Schrauben auf der Unterseite) und die Schrauben (D), mit denen die Frontplatte befestigt ist, (2 Schrauben an den Seiten) entfernen.
- ④ Alle Drähte, durch die die Frontplatten-Baugruppe mit der Leiterplatte IU-1603-1 verbunden ist, an den Anschlüssen abtrennen.
- ⑤ Den Frontplattensatz nach vorne ziehen, um ihn zu entfernen.




### 3. Entfernen der Leiterplatte

- ⑥ Die 3 Schrauben (E), durch die die Buchse auf der Leiterplatte IU-1603-1 befestigt ist, entfernen.
- ⑦ Die P.W.C.-Fassungen (3) an den gekennzeichneten Stellen mit Drahtschneidern abschneiden und dann entfernen.
- ⑧ Die Leiterplatte IU-1603-1 anheben und entfernen.
- ⑨ Die mit - gekennzeichneten Drucknieten (2), durch die die Leiterplatte IU-1603-1 befestigt ist, herausziehen.
- ⑩ Die Leiterplatte IU-1603-1 anheben, bis der Teil auf der Unterseite, der eingehakt ist, freigelassen wird; daraufhin nach vorne ziehen und entfernen.
- ⑪ Die Haken an 9 Stellen auf der Ober- und Unterseite der Leiterplatte IU-1603-1 entfernen.
- ⑫ Die Leiterplatte IU-1603-1 nach vorne ziehen, um sie zu entfernen.



### 4. Entfernen der Schaltplatte

- ⑬ Die Haken an 4 Stellen drücken, um sie auszuhaken.
- ⑭ Die Frontplatte anheben, um sie zu entfernen.




## JUSTIERUNG


## ANSCHLUSSZEICHNUNG FÜR DIE INSTRUMENTE

Bei den Justierungsarbeiten auf korrekte Netzspannung und normale Raumtemperatur und -luftfeuchte achten.

## • UKW




## • AM



## Einstellpunkte ander TUNEREINHEIT


## TUNEREINHEIT 1U-1603 Für UKW

(Bestückungsseite)



## TUNEREINHEIT 1U-1603 Für AM (MW u. LW)

(Bestückungsseite)



## GLEICHLAUFEINSTELLUNG FÜR UKW


Stufe	Gegenstand	Eingestellte Abstimmungsfrequenz	Eingang				Ausgang		Einstellung		Bemerkungen	
			Art	Frequenz	Eingangsspeil	Modulation	Ankopplung	Art	Anzuschließen an	Punkte		
1	Mitten-einstellung	98 MHz	FM SSG, Mono	98 MHz	60 dB $\mu$	Kein	Antennen-klemme	Abstimmeter Einstellschaltung	T.P. 1, 2	T-2	Mitte der Mitten-anzeige Funktion: UKW Mode: Auto	
2	Klirrfaktor	98 MHz	FM SSG Stereo (L)	98 MHz	60 dB $\mu$	Main: 1 kHz L-ch 67.5 kHz Dev. Pilot: 7.5 kHz Dev.	Antennen-klemme	Klirrfaktormesser	Ausgangsanschluß (L)	IFT an vorderem Ende	Mitter der Mitten-anzeige Funktion: UKW Mode: Auto	
3	Störungszentrum & Verzerrung	1, 2 wiederholen, um minimale Verzerrung zu erzielen und gleichzeitig "center meter" und "center condition" anzuzeigen.										

## GLEICHLAUFEINSTELLUNG FÜR AM


• MW U. LW ( ): Modelle für Amerika und Kanada

1	ZF	—	ZF-Wobbler	—	Der Eingangsspeil liegt außerhalb des Bereichs der automatischen Verstärkungsregelung.	—	Antennen-klemme	Oszilloskop	R434	T-4	Maximale Höhe und optimale Symmetriekurve	Funktion: MW Zentrum der Wellenform: 450 kHz
2	Gleichlauf-einstellung für AM, MW	603 kHz (600)	AM-Wobbler	603 kHz (600)	Der Eingangsspeil liegt außerhalb des Bereichs der automatischen Verstärkungsregelung.	400 Hz 30%	Rahmen-antenne	NF-Oszilloskop RTVM	Ausgangsanschluß (L)	T-3	Maximaler Ausgang	Function: MW
		1404 kHz (1500)	AM-Wobbler	1404 kHz (1500)	Der Eingangsspeil liegt außerhalb des Bereichs der automatischen Verstärkungsregelung.	400 Hz 30%	Rahmen-antenne	NF-Oszilloskop RTVM	Ausgangsanschluß (L)	TC-1	Maximaler Ausgang	Function: MW
3	Gleichlauf-einstellung für LW	163 kHz	AM SSG	163 kHz	Der Eingangsspeil liegt außerhalb des Bereichs der automatischen Verstärkungsregelung.	400 Hz 30%	Rahmen-antenne	NF-Oszilloskop RTVM	Ausgangsanschluß (L)	T-201	Maximaler Ausgang	Function: LW
		330 kHz	AM SSG	330 kHz	Der Eingangsspeil liegt außerhalb des Bereichs der automatischen Verstärkungsregelung.	400 Hz 30%	Rahmen-antenne	NF-Oszilloskop RTVM	Ausgangsanschluß (L)	TC-201	Maximaler Ausgang	Function: LW


## VORDEREM ENDE (für Europäer)



## ABSTIMMETER-EINSPANNVORRICHTUNG





## VORDEREM END (für Amerika und Kanada)





## HALBLEITER

- IC's



TC9172P





LA1222 (Sanyo)





LA3401





LA1266






TC9303AN013











LB1403N





- TRANSISTOREN

2SC1815 (GR/BL)  
2SC2878 (A/B)2SA1048 (Y/GR)  
2SC2458 (BL)Vorspannungswiderstand  
TRANSISTOREN  
RN1202 (10K-10K)  
RN2202 (10K-10K)  
RN2204 (47K-47K)

- DIODEN




FLD (FIP10TM7)




TERMINAL NO. ELECTRODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	F	F	BG	P(h)	P(g)	P(f)	P(e)	P(d)	BG	P(c)	7G	P(b)	P(a)	6G	NP	5G	NP	NP	4G	NP
TERMINAL NO. ELECTRODE	21	22	23	24	25	16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	NP	NP	NP	NP	NP	4G	NP	(Z)	3G	NP	2G	NP	NP	(Z)	1G	(Stereo) Signal	F	F		

Notes: F: Filament   NP: No Pin  
G: Grid   P: Anode



7 8 9 10 11 12

Die Symbole bezeichnen wichtige Sicherheitseinrichtungen, die nur gegen solche Bauteile ausgetauscht werden, die vom Hersteller spezifiziert sind oder dessen Spezifikationen entsprechen.



Anmerkungen:  
Alle Widerstandswerte in Ohm, K = 1000 Ohm, M = 1 000 000 Ohm  
Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P = Picofarad  
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.  
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

## SCHALTPLAN (für 3 Band Typ.)

1

2


3


4

5

6

Die Symbole bezeichnen wichtige Sicherheitseinrichtungen, die nur gegen solche Bauteile ausgetauscht werden, die vom Hersteller spezifiziert sind oder dessen Spezifikationen entsprechen.



**Anmerkungen:**





Alle Widerstandswerte in Ohm, K = 1000 Ohm, M = 1 000 000 Ohm

Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P = Picofarad

Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.

Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelementen vorbehalten.

## ANSCHLUSS DIAGRAMM



## Modelle für Europa und Großbritannien

**CAUTION**  
WICHTIGER HINWEIS


**PRECAUTION**  
OBS!

- With the power switch in "Stand by" mode, mains is still connected.
- Auch bei auf "Betriebsbereitschaft" gestelltem Netzschalter wird das Gerät noch mit strom versorgt.
- L'interrupteur d'alimentation sur "stand by" (attente), l'alimentation n'est pas coupée.
- Nätströmtillförseln kopplas inte ur när strömbrytaren står i beredskapsläget (Stand by).

	Typenbezeichnung	Tunereinheit-Nr.
2 Band	Schwarz für Europäer	1U-1603B
	Gold für Europäer	1U-1603B
	Schwarz für Amerika und Kanada	1U-1603
	Schwarz für Multi-spannungs	1U-1603C
3 Band	Schwarz für Australien	1U-1603B
	Schwarz für Europäer	1U-1603D
	Gold für Europäer	1U-1603D
	Schwarz für Großbritannien	1U-1603D


## PLATINE (Beschichtunßseite) TUNER EINHEIT 1U-1603 (für 2 Band Typ.)

1 2 3 4 5 6 7 8




Gebiet	Einheit-Nr.
Europäer	1U-1603B
Amerika und Kanada	1U-1603
Multi-spannungs	1U-1603C
Australien	1U-1603B

## TUNER EINHEIT 1U-1603 (für 3 Band Typ.)



## EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE

1 2 3 4 5 6 7 8



**EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE**

Anmerkung: 1. Siehe Zusatzliste (obere Liste für Teile mit Sternzeichen (\*)) für Bezugsnummern und die anderen nicht in dieser Liste enthaltenen Teile.

**2-Band-Version, schwarz, Teileliste für Europa-Modell**

2. • zeigt die gerade benutzten Teile dieses Gerätes an.

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge
1	4110752309	Main Chassis	• 1
2	4121979003	P.C.B Holder	4
3	1040161102	Insulator Ass'y	4
△ *4	2335650000	Power Trans.	1
*5	1050760111	Back Panel	• 1
△ *6	2062002031	AC Cord	1
*7	4450056008	Cord Bush	1
8	1460494006	Antenna Holder	1
*9-1	1U-1603B-1	Tuner Unit	1s
*9-2	1U-1603B-2	Display Unit	1s
*9-3	1U-1603B-3	Tact Switch Unit	1s
*9-4	1U-1603B-4	Power Switch Unit	1s
*9-5	1U-1603B-5		—
△ *10	1460923302	Inner Panel	• 1
11	1430542205	Window	• 1
12	1131022105	Tuning Knob	• 1
13	1131021106	Push Knob	• 1
14	1131026101	Preset Knob Ass'y	• 1
15	4770288006	Push Rivet	2
16	1441684110	Front Panel	• 1
*17	4140455003	Shield Plate	• 1
18	1131028206	Power Knob Ass'y	• 1
19	1020122255	Top Cover	1
*20	5131144005	Masking Sheet	1
21	1220146028	Himeron Sheet (50 x 5 x 0.5)	1
22	4150445003	Insulating Sheet	(20 x 20 x 0.5)
23			1

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge	
24	4610178001	Rubber Sheet (14 x 14 x 10)	1	
25	4610390009	Rubber Sheet (20 x 20 x 3)	1	
*26	4458004007	Wire Clamper	4	
27	4410949003	Spacer	2	
28	4410949016	Spacer	1	
<b>SCHRAUBEN</b>				
*51	4737002021	Tapping Screw (S) 3x8	Black	16
52	4770064017	Fixing Screw 3x10	Black	5
53	4737500044	Tapping Screw (P) 3x8	Black	5
54	4734454038	Truss Screw (2) 4x8	4	
55	4770276018	Earth Screw	1	
<b>VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG enthalten)</b>				
71	5040900017	Cabinet Cover	1	
72	5030672102	Cushion	• 2	
73	5011236062	Carton Case	• 1	
74	5131338002	Control Card Base	1	
75	5131349004	Thermal Carbon Film	1	
76	5058006019	Envelope	1	
77	5111638007	Inst. Manual	• 1	
78	2032101001	2P Connector Cord	1	
79	2311060009	Loop Antenna	1	
80	5290040008	FM Ant. Adaptor	1	

**3-Band-Version, schwarz, Teileliste für Europa-Modell**

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge
1	4110752309	Main Chassis	• 1
2	4121979003	P.C.B Holder	4
3	1040161102	Insulator Ass'y	4
△ *4	2335650000	Power Trans.	1
*5	1050760140	Back Panel	• 1
△ *6	2062002031	AC Cord	1
*7	4450056008	Cord Bush	1
8	1460494006	Antenna Holder	1
*9-1	1U-1603D-1	Tuner Unit	1s
*9-2	1U-1603D-2	Display Unit	1s
*9-3	1U-1603D-3	Tact Switch Unit	1s
*9-4	1U-1603D-4	Power Switch Unit	1s
*9-5	1U-1603D-5		—
△ *10	1460923302	Inner Panel	1
11	1430542205	Window	• 1
12	1131022105	Tuning Knob	• 1
13	1131021106	Push Knob	• 1
14	1131026101	Preset Knob Ass'y	• 1
15	4770288006	Push Rivet	2
16	1441684110	Front Panel	• 1
*17	4140455003	Shield Plate	• 1
18	1131028206	Power Knob Ass'y	• 1
19	1020122255	Top Cover	1
*20	5131144005	Masking Sheet	1
21	1220146028	Himeron Sheet (50 x 5 x 0.5)	1
22	4150445003	Insulating Sheet	(20 x 20 x 0.5)
23			1

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge	
24	4610178001	Rubber Sheet (14 x 14 x 10)	1	
25	4610390009	Rubber Sheet (20 x 20 x 3)	1	
*26	4458004007	Wire Clamper	4	
27	4410949003	Spacer	2	
28	4410949016	Spacer	1	
<b>SCHRAUBEN</b>				
*51	4737002021	Tapping Screw (S) 3x8	Black	16
52	4770064017	Fixing Screw 3x10	Black	5
53	4737500044	Tapping Screw (P) 3x8	Black	5
54	4734454038	Truss Screw (2) 4x8	4	
55	4770276018	Earth Screw	1	
<b>VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (nicht in der EXPLOSIONSZEICHNUNG enthalten)</b>				
71	5040900017	Cabinet Cover	1	
72	5030672102	Cushion	• 2	
73	5011236062	Carton Case	• 1	
74	5131338002	Control Card Base	1	
75	5131349004	Thermal Carbon Film	1	
76	5058006019	Envelope	1	
*77	5111638007	Inst. Manual	• 1	
78	2032101001	2P Connector Cord	1	
79	2311060009	Loop Antenna	1	
80	5290040008	FM Ant. Adaptor	1	

**2-Band-Goldversion-Teileliste für europäisches Modell (Dieselbe wie die schwarze Version • (Obere p/Liste) außer dem folgenden.)**

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge
11	1460923218	Inner Panel	1
13	1131022118	Tuning Knob	1
14	1131021119	Push knob	1
15	1131026114	Preset Knob Ass'y	1
17	1441684123	Front Panel	1
19	1131028219	Power Knob Ass'y	1
20	1020122268	Top Cover	1

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge
<b>SCHRAUBEN</b>			
54	4734801005	Truss Screw 4x8	4
<b>ZUBEHÖR</b>			
73	5011236033	Carton Case	1
90	5139111001	Color Label (Gold)	2

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge
11	1460923218	Inner Panel	1
13	1131022118	Tuning Knob	1
14	1131021119	Push knob	1
15	1131026114	Preset Knob Ass'y	1
17	1441684149	Front Panel	1
19	1131028219	Power Knob Ass'y	1
20	1020122268	Top Cover	1
<b>SCHRAUBEN</b>			
54	4734801005	Truss Screw 4x8	4
<b>ZUBEHÖR</b>			
73	5011236075	Carton Case	1
90	5139111001	Color Label (Gold)	2

## 2 BAND TYP

## TEILELISTE FÜR TUNEREINHEIT 1U-1603B (Für Europäer)

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung				
<b>HALBLEITER</b>						
IC001	2630414006	LA1222	IC	C019	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic
002				C020	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic
IC003	2630438008	LA1266	IC	C021	2533635005	220PF ±5% 50V Ceramic
IC004	2630439007	LA3401	IC	C022	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic
IC005	2630221008	LB1403N	IC	C023	2554201049	390PF ±5% 50V Plastic Film
IC006	2620905004	TC9172P	IC	C024	2533608003	16PF ±5% 50V Ceramic
IC007	2630475003	L78M12ML	IC	C025	2544260058	2.2µF ±20% 50V Electrolytic
IC401	2620998008	TC9303AN013	IC	C026	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
TR001 ~003	2690029004	RN1204 (47K-47K)	D. Transistor	C027	2531025002	0.022µF +80% -20% 50V Ceramic
TR004	2690030006	RN2204 (47K-47K)	D. Transistor	C028	2544228061	1µF ±20% 50V Electrolytic (L.L.)
TR005	2750053004	2SK365 (BL/GR)	FET	C029	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic
TR006 007	2730325008	2SC1815L (GR/BL)	Transistor	C030	2544260074	4.7µF ±20% 50V Electrolytic
TR008 ~011	2730253015	2SC2878 (A/B)	Transistor	C031	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
TR012	2710194000	2SA1048 (Y/GR)	Transistor	C032	2539031001	0.047µF ±10% 25V Ceramic
TR013 014	2690030006	RN2204 (47K-47K)	D. Transistor	C033	2544260061	3.3µF ±20% 50V Electrolytic
TR015	2730317003	2SC2458 (BL)	Transistor	C034	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
TR016	2690026007	RN2202 (10K-10K)	D. Transistor	C035	2544260061	0.047µF ±10% 25V Ceramic
TR017	2690029004	RN1204 (47K-47K)	D. Transistor	C036	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
TR018	2690030006	RN2204 (47K-47K)	D. Transistor	C037	2539031001	0.047µF ±10% 25V Ceramic
TR019	2690029004	RN1204 (47K-47K)	D. Transistor	C038	2533627000	100PF ±5% 50V Ceramic
TR020	2750053004	2SK365 (BL/GR)	FET	C039	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
TR021	2730325008	2SC1815L (GR/BL)	Transistor	C040	2539031001	0.047µF ±10% 25V Ceramic
TR022	2750051006	2SK161 (GR)	FET	C041	2544254049	100µF ±20% 16V Electrolytic
TR023	2710102034	2SA1015 (GR)	Transistor	C042	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic
TR024	2690026007	RN2202 (10K-10K)	D. Transistor	C043	2544260032	0.47µF ±20% 50V Electrolytic
TR025	2690030006	RN2204 (47K-47K)	D. Transistor	C044	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic
TR026 027	2730317003	2SC2458 (BL)	Transistor	C045	2544260061	3.3µF ±20% 50V Electrolytic
TR028	2690026007	RN2202 (10K-10K)	D. Transistor	C046	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic
D001	2760302004	SVC321D2-SP	Varactor	C047	2533639001	330PF ±5% 50V Ceramic
D002 ~008	2760417009	ISS270	Diode	C048	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
D011	2760302004	SVC321D2-SP	Varactor	C049	2531001000	330PF ±10% 50V Ceramic
D012, 013	2760417009	ISS270	Diode	C050	2544260050	0.050µF ±20% 50V Ceramic
D015, 016	2760417009	ISS270	Diode	C051	2544260061	3.3µF ±20% 50V Electrolytic
D017 ~020	2760427015	DSA1A2 Type 3	Diode	C052	2544260061	3.3µF ±20% 50V Electrolytic
D021, 022	2760417009	ISS270	Diode	C053	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic
D023	2760511002	ISS104	Diode	C054	2544254035	47µF ±20% 16V Electrolytic
D024 ~026	2760417009	ISS270	Diode	C055	2544260032	0.47µF ±20% 50V Electrolytic
D031, 032	2760417009	ISS270	Diode	C056	2544260032	0.47µF ±20% 50V Electrolytic
* D401 ~413	2760417009	ISS270	Diode	C057	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic
ZD001 002	2760467004	HZS9A-1	Zener	C058	2531025002	0.022µF +80% -20% 50V Ceramic
ZD003	2760459025	HZS6B-3	Zener	C059	2543056014	1µF ±20% 50V Electrolytic (B.P.)
ZD004 005	2760473001	HZS12A-1	Zener	C060	2544254048	100µF ±20% 16V Electrolytic
ZD006 007	2760469002	HZS9C-1	Zener	C061	2544250026	100µF ±20% 6.3V Electrolytic
ZD008	2760462009	HZS6B-1	Zener	C062	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic
ZD009	2760467004	HZS9A-1	Zener	C063	2544260061	3.3µF ±20% 50V Electrolytic
ZD401	2760462009	HZS6B-1	Zener	C065	2544256004	10µF ±20% 25V Electrolytic
LE401 ~408	3939261027	SEL1321G (D2/3)	Green LED	C066	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic

## WIDERSTÄNDE (ohne Kohlefilm widerstand, ±5%, ±1/4W)

△R020	2412377044	100 ohm ±5% 1/4W Carbon (NBS)
△R081 082	2440025025	47 ohm ±5% 1W Metal Oxide (NBF)
△R088	2412377044	100 ohm ±5% 1/4W Carbon (NBS)
△R094 095	2412377057	110 ohm ±5% 1/4W Carbon (NBS)
△R102	2440037026	470 ohm ±5% 1W Metal Oxide (NBF)
△R108	2440037026	470 ohm ±5% 1W Metal Oxide (NBF)

## KONDENSATOREN

C001 002	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic
C003	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic
C004 ~016	2531024003	0.01µF +80% -20% 5W Ceramic
C017	2544254035	47µF ±20% 16V Electrolytic

TEILELISTE FÜR TUNEREINHEIT 1U-1603  
(Für Amerika u. Kanada)

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung				
<b>HALBLEITER</b>						
C019	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic	L002	2350020097	Inductor 39mH	
C020	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic	* L003	2311118003	MW OSC Coil	
C021	2533635005	220PF ±5% 50V Ceramic	T001	2312066002	FM IF Det. Trans (S)	
C022	2544260045	1µF ±20% 50V Electrolytic	T002	2312065003	FM IF Det. Trans (P)	
C023	2554201049	390PF ±5% 50V Plastic Film	T003	2311113008	MW Ant. Trans	
C024	2533608003	16PF ±5% 50V Ceramic	T004	2310056001	AM IFT	
C025	2544260058	2.2µF ±20% 50V Electrolytic	T005	2320085004	Low Pass Filter	
C026	2544254006	10µF ±20% 16V Electrolytic	T006	2330096006	Anti Birdie Filter	
C027	2531025002	0.022µF +80% -20% 50V Ceramic	* T022	2610078006	FM C. Filter (SFE10.7MM (25kHz))	
C028	2544228061	1µF ±20% 50V Electrolytic (L.L.)	CF001	2610067004	FM C. Filter (SFE10.7MS3G-A)	
C029	2531024003	0.01µF +80% -20% 50V Ceramic	003	2610078006	FM C. Filter (SFE10.7MM (25kHz))	
C030	2544260074	4.7µF ±20% 50V Electrolytic	CF004	2610079005	C. Filter (CSB456F11)	
C031	2544260074	4.7µF ±20% 50V Electrolytic	CF005	2610031001	AM C. Filter (BFU450C4)	
C032	2544260074	4.7µF ±20% 50V Electrolytic	CF006			

## TEILELISTE FÜR TUNEREINHEIT 1U-1603C (Für Multi-Spannungs)

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung				
<b>SPULE, TRAFO</b>						
C004	2531024003	0.01µF	+80%	5W	Ceramic	
~016			-20%			
C017	2544254035	47µF	+20%	16V	Electrolytic	
C018	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C019	2544260045	1µF	+20%	50V	Electrolytic	
C020	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C021	2533635005	220PF	+5%	50V	Ceramic	
C022	2544260045	1µF	+20%	50V	Electrolytic	
C023	2554201049	390PF	+5%	50V	Plastic Film	
C024	2533608003	16PF	+5%	50V	Ceramic	
C025	2544260058	2.2µF	+20%	50V	Electrolytic	
C026	2544254006	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C027	2531025002	0.022µF	+80%	50V	Ceramic	
C028	2544228061	1µF	+20%	50V	Electrolytic (L.L.)	
C029	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
~030			-20%			
C031	2544260074	4.7µF	+20%	50V	Electrolytic	
C032	2544254006	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C033	2539031001	0.047µF	+10%	25V	Ceramic	
C034	2539031001	3.3µF	+20%	50V	Electrolytic	
C035	2544260061	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C036	2544254006	0.047µF	+10%	25V	Ceramic	
C037	2539031001	100PF	+5%	50V	Ceramic	
C038	2544254006	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C039	2539031001	0.047µF	+10%	25V	Ceramic	
C040	2539031001	100µF	+20%	16V	Ceramic	
C041	2544254049	100µF	+20%	16V	Electrolytic	
C042	2544260045	1µF	+20%	50V	Electrolytic	
C043	2544260032	0.47µF	+20%	50V	Electrolytic	
C044	2544260045	1µF	+20%	50V	Electrolytic	
C045	2544260061	3.3µF	+20%	50V	Electrolytic	
C046	2544260045	1µF	+20%	50V	Electrolytic	
C047	2533639001	330PF	+5%	50V	Ceramic	
C048	2544254006	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C049	2531002009	470PF	+10%	50V	Ceramic	
C050	2544260061	3.3µF	+20%	50V	Electrolytic	
C051						
C052	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C053			-20%			
C054	2544254035	47µF	+20%	16V	Electrolytic	
C055	2544260032	0.47µF	+20%	50V	Electrolytic	
C056						
C057	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C058	2531025002	0.022µF	+80%	50V	Ceramic	
C059	2543056014	1µF	+20%	50V	Electrolytic (B.P.)	
C060	2544254048	100µF	+20%	16V	Electrolytic	
C061	2544250026	100µF	+20%	6.3V	Electrolytic	
C062	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C063	2544260061	3.3µF	+20%	50V	Electrolytic	
C064	2544256004	10µF	+20%	25V	Electrolytic	
C065						
C066	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C067	2544256046	100µF	+20%	25V	Electrolytic	
C068	2544261015	47µF	+20%	50V	Electrolytic	
C069	2544256088	1000µF	+20%	25V	Electrolytic	
C070	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C071	2544254048	100µF	+20%	16V	Electrolytic	
C072	2544252024	47µF	+20%	10V	Electrolytic	
C073	2544252037	100µF	+20%	10V	Electrolytic	
C074	2544260058	2.2µF	+20%	50V	Electrolytic	
C075	2590004006	22000µF	5.5V		for Backup	
* C076	2531003008	680PF	+10%	50V	Ceramic	
C077	2533619005	47PF	+5%	50V	Ceramic	
C078	2544254006	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C079	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C080	2544254006	10µF	+20%	16V	Electrolytic	
C081	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C082			-20%			
C401	2561034076	0.1µF	+5%	50V	Metalized	
~403						
C404	2531024003	0.01µF	+80%	50V	Ceramic	
C405	2544250026	100µF	+20%	6.3V	Electrolytic	
C406	2533600001	7PF	+0.5PF	50V	Ceramic	
C407	2544258015	10µF	+20%	35V	Electrolytic	
C408	2544258015	10µF	+20%	35V	Electrolytic	
TC001	2130022008	Trimmer Condenser			Trimmer Condenser	

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung				
<b>SCHALTMATERIAL</b>						
SW401	2124388004	Tact Switch			18	
~418						
XL401	3990040009	X'tal (7.2MHz)			1	
	3934043004	FIP10TM7	FLD		1	
*	2160064007	Front End			1	
	2050274004	2P Connector Base			1	
*	2050433010	Ant. Terminal (F)			1	
<b>SONSTIGE BAUELEMENT</b>						
	2221603103	(P.W. Board)			1	
	4170043100	Radiator			1	
	4730354019	Tapping Screw (2) 3x8			1	
	1460924107	LED Holder			1	
	4122268302	FLD Bracket			1	
	2050321054	5P Connector Base (Red)			1	
	2050343058	5P Connector Base (KR-PH)			1	
	2050343061	6P Connector Base (KR-PH)			1	
	2050375000	10P Connector Base (KR-PH)			1	
	2038203013	5P Connector Cord			1	
	2046192006	11P SAN-SAN Con. Cord			1	
	2038216000	5P KR-DA Con. Cord			1	
	2040204039	6P KR-DA Con. Cord			1	
	2042280006	10P KR-DA Con. Cord			1	

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung				
<b>HALBLEITER</b>						
IC001	2630414006	LA1222		IC		
002						
IC003	2630438008	LA1266		IC		
IC004	2630439007	LA3401		IC		
IC005	2630221008	LB1403N		IC		
IC006	2620905004	TC9172P		IC		
IC007	2630475003	L78M12ML		IC		
IC401	2620998008	TC9303AN013		IC		
TR001	2690029004	RN1204 (47K-47K)		D. Transistor		
~003						
TR004	2690030006	RN2204 (47K-47K)		D. Transistor		
TR005	2750053004	2SK365 (BL/GR)				

**3 BAND TYP**  
**TEILELISTE FÜR TUNEREINHEIT 1U-1603D**  
(Für Europaer u. Großbritannien)

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge	
L002	2350020097	Inductor 39mH		
* L003	2311118003	MW OSC Coil		
T001	2312066002	FM IF Det. Trans (S)		
T002	2312065003	FM IF Det. Trans (P)		
T003	2311113008	MW Ant. Trans		
T004	2310056001	AM IFT		
T005, 006	2320085004	Low Pass Filter		
CF001	2610078006	FM C. Filter (SFE10.7MM (25kHz))		
CF002	2610067004	FM C. Filter (SFE10.7MS3G-A)		
003	2610078006	FM C. Filter (SFE10.7MM (25kHz))		
CF004	2610079005	C. Filter (CSB456F11)		
CF005	2610031001	AM C. Filter (BFU450C4)		
CF006	2610034008	AM C. Filter (SFP450H)		
<b>SCHALTMATERIAL</b>			Menge	
SW401 ~418	2124388004	Tact Switch	18	
XL401	3990040009	X'tal (7.2MHz)	1	
	3934043004	FIP10TM7	FLD	1
*	2160064007	Front End		
*	2124598001	1P Push Switch	Power SW	1
*	2050274004	2P Connector Base		
*	2050433010	Ant. Terminal (F)		1
*	2124293005	Slide Switch	Freq-Step	1
<b>SONSTIGE BAUELEMENT</b>			Menge	
	2221603103	(P.W. Board)	1	
	4170043100	Radiator	1	
	4730354019	Tapping Screw (2) 3x8	1	
	1460924107	LED Holder	1	
	4122268302	FLD Bracket	1	
	4410658103	Switch Bracket	1	
	4737002021	Tapping Screw (S) 3x8		
	2050321054	5P Connector Base (Red)	1	
	2050343058	5P Connector Base (KR-PH)	1	
	2050343061	6P Connector Base (KR-PH)	1	
	2050375000	10P Connector Base (KR-PH)	1	
	2038203013	5P Connector Cord	1	
	2046192006	11P SAN-SAN Con. Cord	1	
	2038216000	5P KR-DA Con. Cord	1	
	2040204039	6P KR-DA Con. Cord	1	
	2042280006	10P KR-DA Con. Cord	1	
	2050185041	4P Wire Holder	2	

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung u. Beschreibung	Menge	
<b>HALBLEITER</b>				
<b>KONDENSATOREN</b>				
IC001 002	2630414006	LA1222 IC		
IC003	2630438008	LA1266 IC		
IC004	2630439007	LA3401 IC		
IC005	2630221008	LB1403N IC		
IC006	2620905004	TC9172P IC		
IC007	2630475003	L78M12ML IC		
IC401	2620998008	TC9303AN013 IC		
TR001 ~003	2690029004	RN1204 (47K-47K) D. Transistor		
TR004	2690030006	RN2204 (47K-47K) D. Transistor		
TR005	2750053004	2SK365 (BL/GR) FET		
TR006	2730325008	2SC1815L (GR/BL) Transistor		
TR008 ~011	2730253015	2SC2878 (A/B) Transistor		
TR012	2710194000	2SA1048 (Y/GR) Transistor		
TR013 014	2690030006	RN2204 (47K-47K) D. Transistor		
TR015	2730317003	2SC2458 (BL) Transistor		
TR016	2690026007	RN2202 (10K-10K) D. Transistor		
TR017	2690029004	RN1204 (47K-47K) D. Transistor		
TR018	2690030006	RN2204 (47K-47K) D. Transistor		
TR019	2690029004	RN1204 (47K-47K) D. Transistor		
TR020	2750053004	2SK365 (BL/GR) FET		
TR021	2730325008	2SC1815L (GR/BL) Transistor		
TR022	2750051006	2SK161 (GR) FET		
TR023	2730102034	2SA1015 (GR/Y) Transistor		
TR024	2690026007	RN2202 (10K-10K) D. Transistor		
TR025	2690030006	RN2204 (47K-47K) D. Transistor		
TR026 027	2730317003	2SC2458 (BL) Transistor		
TR028	2690026007	RN2202 (10K-10K) D. Transistor		
TR201	2690029004	RN1204 (47K-47K) D. Transistor		
TR202	2690030006	RN2204 (47K-47K) D. Transistor		
TR203	2690029004	RN1204 (47K-47K) D. Transistor		
TR207, 208	2750053004	2SK365 (BL/GR) FET		
TR209	2750051006	2SK161 (GR) FET		
D001	2760302004	SVC321D2-SP Varactor		
D002	2760417009	ISS270 Diode		
~008	2760302004	SVC321D2-SP Varactor		
D011	2760417009	ISS270 Diode		
D012, 013	2760417009	ISS270 Diode		
D015, 016	2760417009	ISS270 Diode		
D017	2760427015	DSA1A2 Type 3 Diode		
~020	2760417009	ISS270 Diode		
D021, 022	2760511002	ISS104 Diode		
D023	2760417009	ISS270 Diode		
D024	2760417009	ISS270 Diode		
~026	2760417009	ISS270 Diode		
D031	2760417009	ISS270 Diode		
D032	2760417009	ISS270 Diode		
D201 202	2760302004	SVC321D2SP Varactor		
D203 204	2760417009	ISS270 Diode		
D401 ~414	2760417009	ISS270 Diode		
ZD001 002	2760467004	HZS9A-1 Zener		
ZD003	2760459025	HZS5B-3 Zener		
ZD004 005	2760473001	HZS12A-1 Zener		
ZD006 007	2760469002	HZS9C-1 Zener		
ZD008	2760462009	HZS6B-1 Zener		
ZD009	2760467004	HZS9A-1 Zener		
ZD401	2760462009	HZS6B-1 Zener		
LE401 ~408	3939261027	SEL1321G (D2/3) Green LED		
<b>WIDERSTÄNDE (ohme Kohlefilm widerstand, ±5%, ±1/4W)</b>				
△R020	2412377044	100 ohm ±5% 1/4W Carbon (NBS)		
△R081 082	2440025025	47 ohm ±5% 1W MetalOxide (NBF)		
△R088	2412377044	100 ohm ±5% 1/4W Carbon (NBS)		
△R094 095	2412377057	110 ohm ±5% 1/4W Carbon (NBS)		
<b>SCHALTMATERIAL</b>				
SW401 ~418	2124388004	Tact Switch	18	
XL401	3990040009	X'tal (7.2MHz)	1	
	3934043004	FIP10TM7 FLD	1	
	2160065006	Front End	1	
	2124598001	1P Push Switch	Power SW	1
	2050274004	2P Connector Base		1
	2050433010	Ant. Terminal (F)	1	
<b>SONSTIGE BAUELEMENT</b>				
	2221603103	(P.W. Board)	1	
	4170043100	Radiator	1	
	4730354019	Tapping Screw (2) 3x8	1	
	1460924107	LED Holder	1	
	4122268302	FLD Bracket	1	
	4410658103	Switch Bracket	1	
	4737002021	Tapping Screw (S) 3x8	2	
	2050321054	5P Connector Base (Red)	1	
	2050343061	6P Connector Base (KR-PH)	1	
	2050375000	10P Connector Base (KR-PH)	1	
	2038203013	5P Connector Cord	1	
	2038216000	5P KR-DA Connector Cord	1	
	2040204039	6P KR-DA Connector Cord	1	
	2042280006	10P KR-DA Connector Cord	1	
	2050185041	4P Wire Holder	2	
	4737002021	Tapping Screw (S) 3x8 Black	2	
	2046192006	11P SAN-SAN Connector Cord	1	
	2050343058	5P Connector Base (KR-9H)	1	

# DENON

## WARNING


### 1. Component parts

Parts marked with  and/or shading in this service manual have special characteristics important to safety. Be sure to use the specified parts for replacement.

### 2. Leakage current

Before returning the appliance to customer, test the leakage current when the power plug is connected. Use a calibrated (with an error of not more than 5%) leakage current tester and measure the leakage current from any exposed metal to the earth ground. Reverse the power plug polarity and test the above again.

Any current measured MUST NOT EXCEED 0.5 millamps. Corrective measure must be taken if it exceeds the limit.



**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**



**van Bevem  
Electronic-Service GmbH**

Heinrich-Heid-Str. 16 · 45133 Essen  
Telefon (0201) 84202-0  
Fax (0201) 84202-12

**NIPPON COLUMBIA CO., LTD.**

14-14, 4-CHOME AKASAKA,  
MINATO-KU, TOKYO 107, JAPAN  
TEL: 03-584-8111  
TLX: JAPANOLA J22591  
CABLE: NIPPONCOLUMBIA TOKYO

### Beim Modell für Amerika und Kanada zu beachten:

#### CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

#### ATTENTION

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

### Beim Modell für Großbritannien zu beachten:

#### WARNING

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

#### IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral  
Brown: Live

### Beim Modell für Australien zu beachten:

#### FOR YOUR SAFETY

To ensure safe operation the three-pin plug supplied must be inserted only into a standard three-pin power point which is effectively earthed through the normal household wiring.

Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly wired to provide connection to earth. Wrongly wired extension cords are a major cause of fatalities.

The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the power point is earthed and that the installation is completely safe. For your safety, if in any doubt about the effective earthing of the power point, consult a qualified electrician.

### Die Deutsche Bundespost informiert

#### Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer,

Dieses Gerät ist von der Deutschen Bundespost als Ton- bzw. Fernseh-Rundfunkempfänger zugelassen. Es entspricht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der Deutschen Bundespost und ist zum Nachweis dafür mit der DBP-Prüfnummer...gekennzeichnet. Bitte überzeugen Sie sich selbst.

Dieses Gerät darf im Rahmen der nachstehend abgedruckten "Allgemeinen Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger" der Deutschen Bundespost benutzt werden. Beachten Sie bitte, daß aufgrund dieser Allgemeinen Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden dürfen. 1) Wer unbefugt andere Sendungen (z.B. des Polizeirufs, des Seefunks, der öffentlichen beweglichen Landfunkdienstes) empfängt, verstößt gegen die Genehmigungsauflagen und macht sich daher nach § 15 Absatz 3 des Gesetzes über Funkmeldeanlagen strafbar.

Die Kennzeichnung mit der DBP-Prüfnummer bietet Ihnen die Gewähr, daß dieses Gerät keine anderen Funkmeldeanlagen gleichzeitiges Empfangen stören. Die Zusatzabschoben 5.E oder 5.K bei der DBP-Prüfnummer bestätigen darüber, daß das Gerät gegen störende Beeinflussungen durch andere Funkanlagen (z.B. des Amateurfunk-, des CB-Funks) weitgehend unempfindlich ist. Sollten ausnahmsweise trotzdem Störungen auftreten, so wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Funkstörungsmittelstelle.

#### Allgemeine Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

Die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11.12.1970 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 16.12.1970) wird unter Bezug auf Abschnitt III der Genehmigung durch folgende Fassung der Allgemeinen Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger gemäß den §§ 1 und 2 des Gesetzes über Funkmeldeanlagen ersetzt.

#### Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

1. Die Errichtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfängern werden nach §§ 1 und 2 des Gesetzes über Funkmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.3.1977 (BGBl. I, S. 459) allgemein genehmigt.
2. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger im Sinne dieser Genehmigung sind Funkanlagen gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Funkmeldeanlagen, die ausschließlich für Rundfunkempfänger zugelassene Frequenzabstimmbereiche\*\*) aufweisen und zum Aufnehmen und gleichzeitigen Hör- oder Sichtarmachen von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendungen bestimmt sind. Zum Empfänger gehören auch eingebauter oder mit ihm fest verbundene Antennen sowie bei Unterteilung in mehrere Geräte die funktionsmäßig zugehörigen Geräte. Außer für den Empfang von Rundfunksendungen dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger nicht mit besonderer Genehmigung der Deutschen Bundespost benutzt werden. In den Empfänger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zusatzgeräte (z.B. UHRSchafflernetzanlagen, infrarömlenzenmedienanlagen) werden von dieser Genehmigung nicht erfaßt (ausgenommen die Einrichtungen zum Empfang des Verkehrsfunks). Desgleichen sind andere technische Empfängereigenschaften, die über den eigentlichen Zweck eines Rundfunkempfängers hinausgehen (z.B. zum Empfang anderer Funkdienste, für die Wiedergabe im Rahmen von Textübertragungsverfahren) hierdurch nicht genehmigt. Hierfür gelten besondere Regelungen.

II.

1. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen den jeweils geltenden Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger entsprechen. Eingebaute Zusatzgeräte müssen den für sie geltenden Bestimmungen und technischen Vorschriften genügen. Änderungen der Technischen Vorschriften, die im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen veröffentlicht werden, mußt sich schon errichten und in Betrieb genommen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfängern nachkommen werden, wenn durch den Betrieb dieser Rundfunkempfänger andere elektrische Anlagen beeinflußt werden. Sondermaßig hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen zum Nachweis dafür, daß sie den Technischen Vorschriften entsprechen, mit einer DBP-Prüfnummer gekennzeichnet sein.\*\*) Die DBP-Prüfnummer sagt über die elektrische und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen nichts aus.

\*) Zum Empfang anderer Sendungen darf dieses Gerät nur mit Genehmigung der Deutschen Bundespost benutzt werden. Allgemein genehmigt ist zur Zeit der Empfang der Aussendungen von Amateurfunkstellen und der Normalfrequenz- und Zeitschensendungen.

\*\*) Siehe Technische Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger, veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen.

\*\*\*) Für ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1.7.1979 errichtete und in Betrieb genommene Ton-Rundfunkempfänger wird die Kennzeichnung nicht verlangt.

2. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger dürfen an ortsfesten oder nichtortsfesten Rundfunk-Empfangsanlagen-, Verteilernetzen oder Kabelfernsehanlagen betrieben und im Rahmen der Bestimmungen über private Drahtfernsehnetzwerke, Drahtfunknetzwerke, Verbindungen an Antennen-Geräte oder an andere Antennen-Geräte (z.B. Drahtfunknetzwerke, Antennen-Geräte oder sonstige Empfänger) angeschlossen werden. Diese dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger mit anderen Geräten oder sonstigen Gegenständen (z.B. Plattenspieler, Magnetaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte, Antennen) verbunden werden, sofern diese Geräte von der Deutschen Bundespost genehmigt sind oder keiner Genehmigung bedürfen.

Die räumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfängern ist nur dann zulässig, wenn die betreffenden Funkanlagen je für sich genehmigt sind.

3. Mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfängern dürfen aufgrund dieser Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden, also übertragen Tonspuren, Musik, Sprache und Fernsehsignale ihrer Bildinformationsquelle. Gleichzeitig oder zeitlich einzeln empfangen dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger mit anderen Geräten oder sonstigen Gegenständen (z.B. Plattenspieler, Magnetaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte, Antennen) verbunden werden, sofern sie jedoch unbeabsichtigt empfangen, so dürfen sie wieder aufgezählt, noch anderen mitgeteilt, noch für irgendwelche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorhandensein solcher Sendungen darf auch nicht anderen der Kontrahenten gebracht werden.

4. Durch Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger darf der Betrieb anderer elektrischer Anlagen nicht gestört werden.

5. Änderungen der Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger, die die zulässigen Frequenzabstimmbereiche der Empfänger erweitern, gehen über den Umfang dieser Genehmigung hinaus und bedürfen vor ihrer Ausführung einer besonderen Genehmigung der Deutschen Bundespost.

Wer einen Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger betreibt, hat bei einer Änderung der kennzeichnenden Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfängern insbesondere bei Änderung des Sendeverfahrens oder bei Frequenzwechsel die ggü. notwendig werdenden Änderungen an den Rundfunkempfängern auf seine Kosten vornehmen zu lassen.

6. Die Deutsche Bundespost ist berechtigt, Rundfunkempfänger und mit ihnen verbundene Geräte darauf zu prüfen, ob die Auflagen der Genehmigung und die Technischen Vorschriften eingehalten werden.

Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstücke oder Räume, in denen sich Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger befinden, zu gestatten. Befindet sich die Rundfunkempfänger oder mit ihnen verbundene Geräte nicht im Verkehrsreichbereich, der die Empfänger betrifft, so hat er den Beauftragten der Deutschen Bundespost Zutritt zu diesen Teilen zu ermöglichen.

III.

Bei Funkstörungen die nicht durch Mängel der Rundfunkempfänger oder der mit ihnen verbundenen Geräte verursacht werden, können die Funkmeldeinstanz der Deutschen Bundespost zur Feststellung der Störung in Anspruch genommen werden.

IV.

1. Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die örtlich zuständige Oberpostdirektion einem einzelnen Betreiber gegenüber für einen bestimmten Rundfunkempfänger widerufen werden. Ein Wideruß ist insbesondere zulässig, wenn die unter Abschnitt II aufgeführten Auflagen nicht erfüllt werden.

Anstatt eines Widerusses zu erläutern, kann die Deutsche Bundespost anordnen, daß bei einem Verstoß gegen eine Auflage wieder betrieben werden darf.

Die Auflagen dieser Genehmigung können jederzeit ergänzt oder geändert werden.

2. Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11.12.1970. sie gilt ab 1.7.1979.

Bonn, den 14.5.1979

Der Bundesminister  
für das Post- und Fernmeldewesen  
Im Auftrag  
Haist