




HITACHI

FT-440

SERVICE MANUAL

English
Deutsch
Français

No. 122



SPECIFICATIONS

Circuitry	AM/FM 2-band stereo tuner
Semi-conductors	2 ICs, 12 transistors (1 FET), 23 diodes (2 LED)
FM section	
Frequency range	88 – 108 MHz
Usable sensitivity	1.7 µV (IHF)
Image rejection	75 dB
IF rejection	100 dB
Distortion	Monaural 0.1% (400 Hz), Stereo 0.25% (400 Hz)
Signal-to-noise ratio	76 dB
Selectivity	80 dB (± 400 kHz)
Stereo separation	50 dB (1 kHz)
Capture ratio	1.0 dB
Antenna input impedance	300 ohms balanced type, 75 ohms unbalanced type
AM section	
Frequency range	530 – 1,605 kHz
Usable sensitivity	12 µV (IHF), 250 µV/m (bar antenne)
Image rejection	45 dB (1000 kHz)
IF rejection	38 dB
Selectivity	34 dB (± 10 kHz)
Signal-to-noise ratio	45 dB
Output voltage	AM : 0 – 165 mV (variable) (400 Hz, 30% modulation) FM : 0 – 550 mV (variable) (400 Hz, 100% modulation)
Power requirements	AC 120 V 60 Hz or ~ 110 V – 120 V/220 V – 240 V 50/60 Hz
Power consumption	12 W
Dimensions	435 (W) x 166.5 (H) x 377 (D) mm (including AM bar antenna swung down)
Weight	15.4 lbs. (7 kg)

Specifications and designs may be changed without notice for improvement.

AM/FM STEREO TUNER

September 1977

TECHNISCHE DATEN

Schaltung	Stereo-Tuner mit 2 Wellenbereichen (MW, UKW)
Bestückung	2 integrierte Schaltkreise, 12 Transistoren (1 Feldeffekttransistor), 23 Dioden (2 LED)
UKW-Teil	
Frequenzbereich	88 – 108 MHz
Nutzempfindlichkeit	1,7 µV (IHF)
Spiegelselection	75 dB
ZF-Unterdrückung	100 dB
Klirrfaktor	Monaural 0,1% (400 Hz), Stereo 0,25% (400 Hz)
Geräuschspannungsabstand	76 dB
Trennschärfe	80 dB (± 400 kHz)
Kanaltrennung	50 dB (1 kHz)
Gleichwellenselektion	1,0 dB
Antennen-Eingangsimpedanz	300 Ohm abgeglichen, 75 Ohm nicht abgeglichen
MW-Teil	
Frequenzbereich	530 – 1605 kHz
Nutzempfindlichkeit	12 µV (IHF), 250 µV/m (Ferritstabantenne)
Spiegelselection	45 dB (1000 kHz)
ZF-Unterdrückung	38 dB
Trennschärfe	34 dB (± 10 kHz)
Geräuschspannungsabstand	45 dB
Ausgangsspannung	MW : 0 – 165 mV (variabel) (400 Hz, 30% Modulation) UKW : 0 – 550 mV (variabel) (400 Hz, 100% Modulation)
Netzspannung	120 V ~60 Hz oder ~110 V – 120 V/220 V – 240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Abmessungen	435 (B) x 166,5 (H) x 377 (T) mm (einschließlich ausgeschwenkter MW-Ferritstabantenne)
Gewicht	7 kg

Änderungen der Konstruktion und technischen Daten im Sinne von Verbesserungen jederzeit vorbehalten.

SPECIFICATIONS

Montage	Tuner stéréo à 2 gammes d'ondes AM/FM
Semi-conducteurs	2 CI, 12 transistors (1 FET), 23 diodes (2 LED)
Section FM	
Gamme de fréquences	88 – 108 MHz
Sensibilité utile	1,7 µV (IHF)
Rejet image	75 dB
Rejet FI	100 dB
Distorsion	Monaurale 0,1% (400 Hz), Stéréo 0,25% (400 Hz)
Rapport signal/bruit	76 dB
Sélectivité	80 dB (± 400 kHz)
Séparation stéréo	50 dB (1 kHz)
Taux de captage	1,0 dB
Impédance d'entrée d'antenne	300 ohms type compensé, 75 ohms type non compensé
Section AM	
Gamme de fréquences	530 – 1605 kHz
Sensibilité utile	12 µV (IHF), 250 µV/m (antenne à tige)
Rejet image	45 dB (1000 kHz)
Rejet FI	38 dB
Sélectivité	34 dB (± 10 kHz)
Rapport signal/bruit	45 dB
Tension de sortie	AM : 0 – 165 mV (variable) (400 Hz, modulation 30%) FM : 0 – 550 mV (variable) (400 Hz, modulation 100%)
Alimentation	CA 120 V 60 Hz ou ~110 V – 120 V/220 V – 240 V 50/60 Hz
Consommation électrique	12 W
Dimensions	435 (L) x 166,5 (H) x 377 (P) mm (antenne à tige déployée comprise)
Poids	7 kg (15,4 lbs.)

Par suite d'améliorations éventuelles les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

FEATURES · MERKMALE · CARACTÉRISTIQUES

1. The FM tuner intermediate frequency amplifier has excellent limiter characteristics because of the use of 4-stage differential amplification with ICs used throughout and a 3-element ceramic filter with excellent phase characteristics which also greatly improves selectivity. Quadrature detector using ICs extensively makes wider bandwidth and low distortion reception possible.
2. The newly developed PLL (Phase Locked Loop) IC which is the result of Hitachi's advanced technology is used in the FM detector thereby achieving high separation and low distortion combined with excellent reliability which is resistant to changes in temperature and the lapse of time.
3. Since a high performance FET is used in the input stage of the FM tuner, noise and interference are decreased.
4. Since a MPX noise filter circuit is employed, high frequency noise can be cut during the reception of FM stereo broadcasts.
5. The carrier which causes beats to occur and degrades sound quality during tape recording, is decreased sharply by using an active low-pass filter which protects the audio frequency characteristics from deterioration.
6. Convenient antenna terminals are fitted for the connection of a 300 ohm feeder line or 75 ohm coaxial cable.
7. The FM muting circuit, designed to suppress the interstation noise which arises when tuning into an FM station, features a Schmitt circuit with a particularly fast response time, and transistor switching.
8. This model employs a check generator for FM recording level check. When FM broadcast is recording to tape deck, you can get the optimum recording.

1. Die Verwendung von keramischen Filtern mit großer Flankensteilheit und vierstufiger Differentialverstärkung mit integrierten Bausteinen im Zwischenfrequenzverstärker des UKW-Tuners hat eine Erhöhung der Trennschärfe bewirkt und zu ausgezeichneter Grenzwert-Charakteristik geführt. Ein mit integrierten Schaltungen bestückter Phasenschieberkreis gewährleistet große Bandbreite und sehr geringen Klirrfaktor.
2. Die neu entwickelte, phasenstarre PLL-Schaltung (PLL = Phase Locked Loop) – eine weitere technologische Errungenschaft von HITACHI – im UKW-Demodulator führt zu erhöhter Trennschärfe bei verminderter Verzerrung; ein weiterer Vorteil ist die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Alterung.
3. Durch Verwendung eines Hochleistungs-Feldeffekttransistors in der Eingangsstufe des UKW-Tuners werden Störgeräusche und Interferenz reduziert.
4. Durch Verwendung einer Multiplex-Rauschfilterschaltung kann hochfrequentes Störgeräusch beim Empfang von UKW-Stereo-Sendungen unterdrückt werden.
5. Der HF-Träger, welcher durch Interferenzerzeugung die Klangqualität bei Bandaufnahmen beeinträchtigt, wird mit Hilfe eines aktiven Tiefpaßfilters stark abgeschwächt, ohne eine Verschlechterung der Tonfrequenzeigenschaften hervorzurufen.
6. Praktische Antennenanschußklemmen sind für den Anschluß einer 300-Ohm-Speiseleitung oder eines 75-Ohm-Koaxialkabels vorhanden.
7. Der UKW-Stillabstimmkreis zur Unterdrückung von Rauschstörungen beim Suchen eines UKW-Senders besteht aus einer Schmitt-Schaltung mit besonders hoher Ansprechzeit und Transistorumschaltung.
8. In diesem Modell befindet sich ein Prüfgenerator zur Prüfung des UKW-Aufnahmepiegel. Hierdurch werden optimale Ergebnisse bei UKW-Aufnahmen mit einem Tonbanddeck erzielt.

1. Le récepteur FM à amplificateur de fréquence intermédiaire a d'excellentes caractéristiques grâce à l'utilisation d'une amplification différentielle à 4 étages avec circuits intégrés exclusivement et un filtre à céramique à trois éléments avec d'excellentes caractéristiques de phase qui améliore aussi grandement la sélectivité. La détection tétraphonique utilisant largement les circuits intégrés augmente la largeur de la bande passante et rend possible une réception à faible distorsion.
2. Le circuit intégré PLL (boucle à blocage de phase) récemment développé, et qui est le résultat de la technologie avancée Hitachi, est utilisé dans le détecteur FM parvenant ainsi à une haute précision et à une faible distorsion en même temps qu'à une excellente fiabilité qui résiste aux changements de température ainsi qu'au vieillissement.
3. Etant donné qu'un FET à haute performance est utilisé dans l'étage d'entrée du tuner FM, les bruits et les interférences sont largement diminués.
4. Un circuit de filtrage du bruit MPX est utilisé et permet de supprimer les parasites de hautes fréquences au cours de la réception des émissions FM diffusées en stéréo.
5. L'onde porteuse provoque des battements et altère la qualité sonore à l'occasion d'enregistrement sur bande magnétique; elle est améliorée en utilisant un filtre passe-bas efficace qui permet de protéger contre toute déterioration les caractéristiques des fréquences audibles.
6. Bornes d'antenne pratiques installées pour le raccordement d'une antenne feeder de 300 ohms ou d'un câble coaxial de 75 ohms.
7. Le circuit de sourdine FM, destiné à éliminer les bruits parasites entre stations qui surviennent quand on se règle sur une station FM, se caractérise par un circuit Schmitt avec un temps particulièrement rapide pour la réponse et un commutage à transistor.
8. Ce modèle est utilisé pour contrôler le générateur pour s'assurer du niveau d'enregistrement FM. Quand on enregistre une émission FM sur un magnétocassette, il vous permet d'obtenir le meilleur enregistrement.

DISASSEMBLY AND REPLACEMENT · ZERLEGUNG UND AUSTAUSCH · DEMONTAGE ET REMONTAGE

- Removing the top cover, front panel & bottom plate
- Ausbau der oberen Abdeckung, der Fronttafel und der Bodenplatte
- Déposer le couvercle supérieur, le panneau frontal et la plaque inférieure




Fig. 1
Abb. 1

- Removing the tuner printed wiring board
- Ausbau der Schaltplatine des Tuners
- Démontage de la plaquette à circuits imprimés du tuner

- Removing the printed wiring boards
- Ausbau der Leiterplatten
- Déposer des plaquettes à circuit imprimé




Fig. 2
Abb. 2

DESCRIPTION OF THE NEW CIRCUIT

1. Oscillator for recording level

For recording level checking of this unit, a 440Hz signal is output to the tuner at a level corresponding to 50% modulation of FM, whereby the recording level is set by this. Tune to $-2 \sim 0$ VU of the reading of the VU meter (or $-2 \sim 0$ dB with the peak level meter) for setting the level in the cassette deck, and $-0 \sim +2$ VU ($2 \sim +2$ dB with the peak level meter) for the open deck. The reason why the recording level of the open deck can be set higher than that of the cassette deck is that there is extra room in the dynamic range above 0 VU (Dynamic range of the cassette deck is approx. $+3 \sim +6$ dB above 0 VU, and that of the open deck is approx. $+8 \sim +12$ dB above 0 VU). This oscillator for recording level checking is the phase-shifting oscillator. The principle of this oscillator is:

Phase is rotated by 180° by the feedback circuit, which is composed of the 3-stage CR high-pass filter (C901, C902, C903, R904, R905), and positive feedback is applied to the input for

oscillation. Oscillation frequency is determined by these C and R and the following formula is obtained.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} C \cdot R}$$

Where, $(C = C901 = C902 = C903)$
 $(R = R903 = R904 = R905)$

In reality, values of R903, R904 and R905 are different. It is because they are adjusted to match " $f_0 = 440$ Hz".

2. Muting circuit

This unit contains the FM muting circuit to suppress the inter-station noise in FM broadcasting. Conventionally, the output is short-circuited by the reed relay, but in this unit, transistors Q204 and Q205 are used for it. Incidentally, +B voltage is applied to the Q202 base to turn Q204 and Q205 OFF during AM and recording level checking.

BESCHREIBUNG DES NEUEN SCHALTKREISES

1. Oszillator für Aufnahmepiegel

Zur Prüfung des Aufnahmepiegels dieses Gerätes, wird ein Signal zum Tuner mit einem Pegel der 50% der UKW-Modulation entspricht, geleitet und der Aufnahmepiegel entsprechend eingestellt. Stellen Sie auf $-2 \sim 0$ VU der Anzeige des VU-Meters (oder $-2 \sim 0$ dB mit dem Spitzenwert-Anzeiger) um den Pegel des Cassetten-Decks einzustellen, und $0 \sim +2$ VU ($0 \sim +2$ dB mit dem Spitzenwert-Anzeiger) für das offene Tonbandgerät. Der Grund warum der Aufnahmepiegel des offenen Tonbandgerätes höher als der des Cassetten-Decks eingestellt werden kann ist der, daß zusätzlicher Raum im dynamischen Bereich über 0 VU (der dynamische Bereich des Cassetten-Decks ist ca. $+3 \sim +6$ dB über 0 VU und der des offenen Tonbandgerätes ca. $+8 \sim +12$ dB über 0 VU) vorhanden ist. Bei dem Oszillator für die Prüfung des Aufnahmepiegels handelt es sich um einen Phasenschieber-Oszillator. Die Wirkungsweise dieses Oszillators ist wie folgt:

Die Phase wird durch die Rückkoppelungsschaltung, welche aus einem 3-Stufen-Hochpassfilter mit Kondensator-Widerstandsglied besteht (C901, C902, C903, R904, R905) um 180° gedreht und positive Rückkopplung an den Eingang für Oszillation angelegt. Die Schwingungsfrequenz wird durch diese Kondensatoren und Widerstände bestimmt und folgende Formel aufgestellt:


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} C \cdot R}$$

Gegeben, $(C = C901 = C902 = C903)$
 $(R = R903 = R904 = R905)$

In Wirklichkeit sind die Werte von R903, R904 und R905 unterschiedlich. Der Grund dafür ist der, daß sie so eingestellt werden, daß sie " $f_0 = 440$ Hz" entsprechen.

2. Geräuschsperr-Schaltung

Dieses Gerät enthält eine UKW-Geräuschsperr-Schaltung um Interferenzstörungen bei UKW-Empfang zu unterdrücken. Normalerweise wird der Ausgang durch das Klappanker-Relais kurzgeschlossen, aber bei diesem Gerät werden hierzu die Transistoren Q204 und Q205 benutzt. Übrigens wird bei Mittelwelle und Aufnahmepiegel-Prüfung +B-Spannung an die Q202-Basis angelegt um Q204 und Q205 abzuschalten.



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NOUVEAU CIRCUIT

1. Oscillateur pour niveau d'enregistrement

Afin d'assurer le contrôle du niveau d'enregistrement de l'appareil, un signal de 440 Hz est fourni au tuner à un niveau correspondant à 50% de la modulation FM, valeur sur laquelle le niveau d'enregistrement est réglé. Régler entre $-2 \sim 0$ VU d'après la valeur affichée sur le VU mètre (ou $-2 \sim 0$ dB sur l'indicateur de crête) pour ajuster le niveau sur une platine à cassette, ou entre $0 \sim +2$ VU ($0 \sim +2$ dB) sur un magnétaphone à bobines. Le niveau d'enregistrement pour magnétaphone à bobines peut être plus élevé que pour une platine à cassette car une marge supplémentaire est disponible dans la gamme dynamique au-dessus de 0 VU (La gamme dynamique de la cassette est d'environ $+3 \sim +6$ dB au-dessus de 0 VU, alors que celle d'un magnétaphone à bobines est d'environ $+8 \sim +12$ dB au-dessus de 0 VU). L'oscillateur pour le contrôle du niveau d'enregistrement est à décalage de phase. Le principe en est le suivant:

La phase est décalée de 180° par le circuit de couplage à réaction, lequel est composé d'un filtre CR passe-haut à 3 étages (C901, C902, C903, R904, R905), et une réalimentation positive est fournie en entrée pour donner l'oscillation. La fréquence d'oscillation est déterminée par ces C et R, et la formule suivante est obtenue:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} C \cdot R}$$

où $C = C901 = C902 = C903$
 $R = R903 = R904 = R905$

En fait, les valeurs de R903, R904 et R905 sont différentes. Elles sont ajustées de façon à correspondre à " $f_0 = 440$ Hz".

2. Circuit amortisseur

L'appareil comporte un circuit amortisseur FM qui supprime les parasites inter-stations pendant les émissions FM. De façon courante, le courant de sortie est court-circuité par un relais à lames, mais sur l'appareil, les transistors Q204 et Q205 sont utilisés à cette fin. Une tension +B est appliquée sur la base de Q202, ce qui met Q204 et Q205 hors circuit en AM et pour le contrôle du niveau d'enregistrement.

PRINTED WIRING BOARD · PRINTPLATTEN · PLAN DE BASE

The terminal No. shows the stamp on the printed wiring board. This number matches the number in the circuit diagram.


Die Anschlussklemmen sind auf der gedruckten Schaltung numeriert. Die Nummern stimmen mit den Nummern im Schaltplan überein.

Le N° de borne correspond à l'indication de la plaquette à circuit imprimé. Ce numéro correspond au numéro du schéma de montage.

How to discriminate transistor, IC and diode pin

Unterscheidung der transistoren, IS (IC) und Diodenstifte


Comment sélectionner une broche de transistor, de CI et de diode



2SC535	2SC460
2SC461	2SC1344
2SC454	2SC458
	
2SD478	
	
3SK45	
	
HA11211	
	
HA1196	
	
IN34A	
	
K	A
	
K	A
K	A
K	A

CIRCUIT DIAGRAM · SCHALTPLAN · PLAN DE CIRCUIT

TUNER-PRE AMPLIFIER BOARD




Note

- Voltage measured at base of chassis with minimum volume control and no signal.
Die Spannung wird am Chassiseingang bei minimalem Lautstärke und ohne Anfangssignal gemessen.
Tension mesurée à la base du châssis avec un réglage minimum de la commande de volume et absence de signal.
- Nomenclature of Resistors and Capacitors.
Benennung der Widerstände und Kondensatoren.
Nomenclature de résistances et de condensateurs.

Circuit No. Schaltkreis-Nr. No de circuit		
Value Widerstand Valeur	No indicated Keine Bezeichnung \approx (Ohm) No indiqué M: 1000 k Ω	
R101 150	No indicated Keine Bezeichnung $\pm 5\%$ No indiqué K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$	
RS1-K	No indicated Keine Bezeichnung 4W No indiqué Wattage Watt Puissance	
	No indicated Carbon film Keine Bezeichnung Kohlefilm No indiqué Film de carbon RC: Composition Komposition Composition	
	RW: Wire wound Draht Bobinéen fil	
	RS: Oxide metal film Metalloxid Oxyde métallique	
	RN: Fixed metal film Metallfest Metallico fixe	
	Carbon film, Kohlefilm, Film de carbon	
	P type (SRD1/4P)	SD type (SRD1/4SD1)
	Circuit No. Schaltkreis-Nr. No de circuit	
C101 0.001 M	No indicated Keine Bezeichnung μF No indiqué P: PF	
	No indicated Keine Bezeichnung $\pm 10\%$ No indiqué J: $\pm 5\%$ M: $\pm 20\%$ Z: $\pm 60\%$, -20% D: $\pm 0.5\mu F$ C: $\pm 0.25\mu F$	
	Ceramic Keramisch Céramique	
	Electrolytic Elektrolytisch Électrolytique	
	ML: Mylar Mylar Mylar	
	CA: Aluminum Aluminium Aluminium	
	STY: Styrol Styrol Styrol	
	No indicated Keine Bezeichnung 50WV No indiqué Voltage Spannung Tension	


3. Be sure to make your orders of resistors and capacitors with value, voltage, tolerance and sort.
Bei Bestellung von Widerständen und Kondensatoren müssen Widerstand bzw. Kapazität Spannung, Toleranz und Bauart angegeben werden.
Prendre soin d'effectuer vos commandes le résistances et condensateurs en précisant valeur, tension, tolérance et type.

BLOCK DIAGRAM · BLOCK SCHEMA · SCHEMA




GENERAL ALIGNMENT INSTRUCTION · ALLGEMEINE AUSRICHTANLEITUNG · INSTRUCTION GÉNÉRALE

TUNER PRINTED WIRING BOARD ALIGNMENT



AM TUNER ALIGNMENT

DIAL CORD SETTING · SKALENSEILEINSTELLUNG · EQUIPEMENT DE CADRAN



Function		AM					
Modulation		400Hz 30%					
Sequence Reihenfolge Sequence		Connection Anschluß Connexion		Setting Setzen Montage		Adjust for Einstellen für Réglage pour	
		Input Eingang Entrée	Output Ausgang Sortie	Tuning Abstimmung Indicateur d'accord	Signal	Adjust Einstellen Réglage	Indication Anzeige Indication
1	IF Amp. ZF-Stufe Amplificateur de fréquence intermédiaire				465kHz	T251	
2	MW Covering Abgleich Guipage			f min	515 kHz	L151	
3	MW Tracking Vorstufe Alignment			f max	1650 kHz	TC152	
				600 kHz	600 kHz	Ferrite antenna	
				1400 kHz	1400 kHz	TC151	

FM TUNER ALIGNMENT

(Sweep Generator
Wobbeigenerator
Générateur de balayage

(VTVM
Vakuumröhrenvoltmeter
Voltmètre électronique

(Signal generator
Oszillator
Générateur de signaux

(Frequency Counter
Frequenzzähler
Frequencemètre

(Oscilloscope
Oszilloskop
Oscilloscopie

Dist.
(Distortion Meter
Indicateur

Condition

Function : FM

FM Muting : OFF

Volume : Minimum

Modulation : 400 Hz 100% (unless otherwise notified)


Sequence Reihenfolge Sequence	Connection Anschluß Connexion		Setting Setzen Montage	Adjust for Einstellen für Reglage pour		
	Input Eingang Entrée	Output Ausgang Sortie		Signal	Indication Anzeige Indication	
1 IF Amp. ZF-Stufe Amplificateur de fréquence intermédiaire			TP. 2 	10.7 MHz	T201	
2 "S" curve S-Kurve Courbe S			TP. 3 	10.7 MHz	T202 lower: "S" curve upper: Straight line	
3 Covering Abgleich Guipage			OUTPUT 	f min (Germany) 87.5MHz	L106	
4 Tracking Vorstufe Alignment			OUTPUT 	f max (Germany) 108MHz	TC104	
			OUTPUT 	90MHz	L102 L103 L104	
			OUTPUT 	106MHz	TC101 TC102 TC103	
5 Discr. Det. Discr. (MÜTE OFF)			OUTPUT 		T202 (lower)	
6 Distortion			OUTPUT 	98MHz	T202 (upper)	Distortion MIN
7 (LEVEL adjust MAX) Output Ausgang Sortie	400 Hz 100% Mod.		OUTPUT 		VR202	550mV ± 1dB
8 MUTING	400Hz, 100% Mod.		OUTPUT 	98MHz	TUNING KNOB clockwise HAND VR201	
9 76 kHz	Non-modulated		TP. 5 	98 MHz	VR301	Freq. 76kHz ± 100Hz
10 Separation Trennung Separation	Rch 400 Hz 48% Mod. Pilot 8% Mod.		OUTPUT 	98 MHz	VR302	Leh out MIN

REPLACEMENT PARTS LIST · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIECE


SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION
FET, ICs & TRANSISTORS					
for TUNER PRINTED WIRING BOARD					
FET101	2327432	3SK45 ⑧	L102	2134741	FM antenna coil
IC201	2367281	HA11211	L103	2134747	FM RF1 coil
IC301	2367271	HA1196	L104	2134748	FM RF2 coil
Q101	0573510	2SC535 ⑧	L105	2227201	Choke coil (2.2μH)
Q102	0573507	2SC461 ⑧	L106	2134471	FM OSC coil
Q151	0573491	2SC454 ⑧	L151	2134431	AM OSC coil
Q201	0573486	2SC460 ⑧	L201	2227081	Choke coil (1μH)
Q202	2327443	2SC1344 ⑨	L202	2227119	Choke coil (18μH)
Q203	2327443	2SC1344 ⑨	L301	2227081	Choke coil (1μH)
Q204	2327443	2SC1344 ⑨	L302	2227081	Choke coil (1μH)
Q205	2327443	2SC1344 ⑨	L801	2227081	Choke coil (1μH)
Q251	2320062	2SC458 ⑧	T201	2154293	FM IF transformer
Q801	2328422	2SD478 ⑨	T202	2154271	FM IF transformer
Q901	2327443	2SC1344 ⑨	T251	2154311	AM IF transformer
			T252	2154122	AM IF transformer
DIODES					
for TUNER PRINTED WIRING BOARD					
CR101	2337011	1S2076		2506202	Tuner printed wiring board assembly (for U.S.A. & Canada)
CR102	2337292	HZ-9 ⑧		0281186	Tuner printed wiring board assembly (for Europe)
CR151	2337011	1S2076	MF201	0283122	FM AM air variable capacitor
CR201	2337011	1S2076	MF202	2134541	Trimmer capacitor (20pF)
CR202	2337011	1S2076	MF203	2134541	Ceramic filter
CR203	2337011	1S2076	CP251	0186131	Ceramic filter
CR204	2337011	1S2076	CP301	2134492	CR multiple component
CR205	2327732	HZ-7 ⑧		2637941	Leak filter
CR251	0575002	1N34A		2617701	Switch - push switch (for FM MUTE, HIGH BLEND)
CR252	0575002	1N34A			Switch - rotary switch (for FUNCTION)
CR253	0575002	1N34A	F801	2727197	Fuse - 500mA, Time lag (for Europe)
CR254	2337011	1S2076		for FINAL ASSEMBLY	
CR255	2337011	1S2076		3244643	Escutcheon assembly (for West Germany)
CR301	2337011	1S2076		3244644	Escutcheon assembly (without West Germany)
CR302	2337011	1S2076		4567412	3φ x 8 CT bind screw
CR303	2337011	1S2076		3284323	Knob (Tuning) (for West Germany)
CR801	2337083	W06C		3284321	Knob (Tuning) (without West Germany)
CR802	2337083	W06C		3284082	Knob (FUNCTION) (without West Germany)
CR803	2337103	HZ-12 ⑨		3284083	Knob (FUNCTION) (for West Germany)
CR805	2337083	W06C		3284051	Knob (OUTPUT LEVEL) (without West Germany)
				3284052	Knob (OUTPUT LEVEL) (for West Germany)
VARIABLE RESISTORS				4743425	Ring
for TUNER PRINTED WIRING BOARD				3284131	Knob plate (without West Germany)
VR201	0151253	47kΩ - (B)		3284132	Knob plate (for West Germany)
VR202	0151253	47kΩ - (B)		4567411	3φ x 6 CT bind screw (yellow)
VR301	0151271	6.8kΩ - (B)		3284101	Knob (FM MUTE, HIGH BLEND) (without West Germany)
VR302	0151226	100kΩ - (B)		3284102	Knob (FM MUTE, HIGH BLEND) (for West Germany)
VR303	0151864	5kΩ - (B)		3922041	Leg
		(76 kHz adj.)		4567447	4φ x 20 CT bind screw
		(Separation adj.)		4567422	4φ x 8 CT bind screw
		(Output level adj.)		4401141	Cover

SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION
	4567441 4374051 4567431 4363981	4φ x 6 CT bind screw 4.3φ washer 3φ x 6 CT bind screw (black) Spring		4567449 4567431	for REAR PLATE ASSEMBLY 4φ x 30 CT bind screw 3φ x 6 CT bind screw (except for U.S.A. & Canada)
	3387073 0666704 3337201 3244622 3244623 4567451 4397561 4397562 4567411	Dial pointer assembly Wire clip (without West Germany) Spring (for tuning knob) Scale plate (without West Germany) Scale plate (for West Germany) 3φ x 6 CT bind screw (silver) Mask panel (without West Germany) Mask panel (for West Germany) 3φ x 6 CT bind screw (yellow)		4567432 4784106 3715184 3913001 0043793 3715183 3913006 4568812 4567453 4567432 3920381 2687612 2687831 2687832 2657281 2748441 2748751 2748741 2747771 2748551 2747302 2687762 2227082 2227032 2757274 2748614 2657362 2627221	3φ x 8 CT bind screw (black) 3φ x 10 bind screw Bushing (for AC power cord) (for Australia) Bushing (for AC power cord) (for Europe, Sweden & Switzerland) Bushing (for AC power cord) (for U.S.A. & Canada) Bushing (for AC power cord) Bushing (for output cord, ferrite antenna) 3φ x 8 CT bind screw 3φ x 10 CT bind screw 3φ x 8 CT bind screw (black) (except for U.S.A. & Canada) Outlet cover (for AC socket) (except for U.S.A. & Canada) 2P US pin jack 5P terminal board (for U.S.A. & Canada) 7P terminal board (except for U.S.A. & Canada) AC socket (for U.S.A. & Canada) AC power cord (for U.S.A. & Canada) AC power cord (for Europe) AC power cord (for U.K.) AC power cord (for Switzerland) AC power cord (for Sweden) AC power cord (for Australia) 4P screw terminal Choke coil (100μH) (except for U.S.A. & Canada) Choke coil (2.2μH) Ferrite antenna Output cord Coaxial socket (except for U.S.A. & Canada) Switch - slide switch (VOLTAGE SELECT)
C1	4571934 4567412 4567411 2577282 2637794 2637793 0243887	Flywheel assembly 3φ x 8 CT bind screw 3φ x 6 CT bind screw Level meter Power switch (for U.K. & Europe) Power switch (for U.S.A. & Canada) Mylar, film capacitor (0.01μF 125V) (for spark killer) (for U.S.A. & Canada)	L1	L2	for MECHANICAL PLATE ASSEMBLY for CHASSIS ASSEMBLY
	4567411 4567451 3922541 4567431 4567441 4567421 2218471 2337234 2337232 2767113 2727197 2727181	3φ x 6 CT bind screw (yellow) 3φ x 6 CT bind screw (silver) Pulley 3φ x 6 CT bind screw (black) 4φ x 6 CT bind screw (black) 4φ x 6 CT bind screw (yellow) Power transformer Light emitting diode (Red) Light emitting diode (Green) Lamp (100mA 12V) Fuse - fuse (500mA Time lag) Holder - fuse holder			

FRONT AND REAR PANEL · VORDERE UND HINTERE BEDIENUNGSTAFEL · PANNEAUX AVANT ET ARRIERE



- ① POWER switch
- ② Pilot lamp
- ③ SIGNAL meter
- ④ TUNING meter
- ⑤ OUTPUT LEVEL control
- ⑥ FM MUTE switch
- ⑦ FM HI-BLEND switch
- ⑧ FUNCTION switch
- ⑨ Tuning knob
- ⑩ FM STEREO indicator
- ⑪ FM ANTENNA terminal
(300 ohms & 75 ohms)
- ⑫ Ground terminal (GND)
- ⑬ AM ANTENNA terminal
- ⑭ FM MULTIPATH output terminal
- ⑮ FM 4CH-MPX OUTPUT terminal
- ⑯ VOLTAGE SELECTOR
(except for U.S.A. & Canada set)
- ⑰ AC outlet
(for U.S.A. & Canada set only)
- ⑱ Power supply cord
- ⑲ Output cord
- ⑳ AM bar antenna
- ㉑ Coaxial cable clamp
- ㉒ FM ANTENNA socket (75 ohms)
(except for U.S.A. & Canada set)



- ① Netzschalter (POWER)
- ② Kontrolllampe
- ③ Feldstärkeinstrument (SIGNAL)
- ④ Abstimmminstrument (TUNING)
- ⑤ Ausgangspegelregler (OUTPUT LEVEL)
- ⑥ UKW-Stillabstimmenschalter (FM MUTE)
- ⑦ UKW-Rauschfilterschalter (FM HI-BLEND)
- ⑧ Funktionsschalter (FUNCTION)
- ⑨ Abstimmminstrument
- ⑩ UKW-Stereo-Anzeige (FM STEREO)
- ⑪ UKW-Antennenanschluß
(300 und 75 Ohm) (FM ANTENNA)
- ⑫ Erdungsklemme (GND)
- ⑬ MW-Antennenklemme (AM ANTENNA)
- ⑭ UKW-Multipath-Ausgangsklemme
(FM MULTIPATH)
- ⑮ Ausgang für UKW-Vierkanal-Multiplex
(FM 4CH-MPX OUTPUT)
- ⑯ Netzspannungswähler
(VOLTAGE SELECTOR)
(außer für das USA- und Kanada-Modell)
- ⑰ Wechselstromausgang
(nur für das USA- und Kanada-Modell)
- ⑱ Netzkabel
- ⑲ Ausgangskabel
- ⑳ MW-Ferritstabantenne
- ㉑ Klemme für Koaxial-Kabel
- ㉒ UKW-Antennenbuchse (75 Ohm)
(FM ANTENNA)
(außer für das USA- und Kanada-Modell)

- ① Interrupteur secteur (POWER)
- ② Voyant lumineux
- ③ Indicateur de l'intensité du SIGNAL
- ④ Indicateur de syntonisation (TUNING)
- ⑤ Commande de niveau de sortie (OUTPUT LEVEL)
- ⑥ Commutateur de sourdine FM (FM MUTE)
- ⑦ Commutateur d'accord de précision FM (FM HI-BLEND)
- ⑧ Commutateur de fonction (FUNCTION)
- ⑨ Bouton d'accord
- ⑩ Indicateur FM STEREO
- ⑪ Borne d'antenne FM
(300 ohms et 75 ohms) (FM ANTENNA)
- ⑫ Prise de terre (GND)
- ⑬ Borne d'antenne AM (AM ANTENNA)
- ⑭ Borne de sortie trajet multiple FM (FM MULTIPATH)
- ⑮ Borne de sortie FM 4CH-MPX (FM 4CH-MPX OUTPUT)
- ⑯ Sélecteur de tension (VOLTAGE SELECTOR)
(sauf appareil aux U.S.A. et au Canada)
- ⑰ Sortie C.A. (pour appareil aux U.S.A. et Canada seulement)
- ⑱ Cordon d'alimentation électrique
- ⑲ Cordon de sortie
- ㉑ Antenne à tige AM
- ㉒ Fixation du câble coaxial
- ㉓ Prise d'antenne FM (75 ohms)
(FM ANTENNA)
(sauf appareil aux U.S.A. et au Canada)

 **Hitachi, Ltd. Tokyo Japan**

Head Office : 5-1, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
 Tel. : Tokyo (212) 1111 (80 lines)
 Cable Address : "HITACHY" TOKYO