

GRUNDIG

Grundig Passion

**INSTRUCTIONS
DE SERVICE**

Référence 73 720-813.29

**5/89****ST 63-460 EURO - ST 70-460 EURO****CHASSIS CUC 4635/CUC 4620
Saison 88/89**

Mise en veille intempestive lorsqu'on entre en contact avec une partie métallique de l'appareil (grilles HP).
Destabilisation statique. Relier les grilles à la masse du châssis par 2 résistances de 10Mo 0.5W en série.

- Le téléviseur est programmé d'origine pour recevoir les canaux spéciaux français (canaux télédistribution en norme L). Pour capter les canaux spéciaux en norme BG, procéder comme suit :
- Mettre le téléviseur hors service par la touche **MARCHE/ARRÊT**.
 - Selectionner et maintenir la touche **N** (norme), en appuyant en même temps sur la touche **MARCHE/ARRÊT**.

Normes à programmer

Chaînes françaises : 1 (norme L)
Chaînes étrangères : 0 (norme BG)

Sur le téléviseur

- Selectionner la touche **N**.
L'afficheur indique : **n**
- Avec les touches + ou - programmer le numéro de la norme.
- Mémoriser par la touche **M**.
- Finir en sélectionnant la touche **P/C**, jusqu'à ce que l'afficheur indique : **P ...** (suivi du numéro de programme).

Avec la télécommande

- Selectionner la touche **P/C**.
- Appuyer sur la touche **AUX**, puis à nouveau sur la touche **P/C**.
L'afficheur indique : **n**. (le point clignote).
- Pendant que le point clignote, programmer le numéro de la norme avec les touches **▲** ou **▼**.
- Mémoriser par les touches **OK**.
- Finir en sélectionnant la touche **P/C**, jusqu'à ce que l'afficheur indique : **P ...** (suivi du numéro de programme).

MAINTENANCE SUR LE BUS I2C

Dans le cas de défaillances de l'appareil qui ne sont imputables ni à l'alimentation, ni à la haute tension, ni aux bases de temps, il convient de contrôler le Bus I2C conformément aux instructions du tableau 1, avant d'entreprendre les travaux de maintenance indiqués dans le tableau 2.

Le microprocesseur du module de commande l'IC 860 fournit les ordres de commande au tuner, à l'ampli FI, y compris les valeurs analogiques RVB par l'intermédiaire du Bus I2C.

Nota:

En règle générale, il convient d'éteindre le téléviseur avant de retirer un module. Ceci est également valable si le téléviseur est en position veille.

Respecter les prescriptions MOS.

Tableau 1

Mesure	Valeur à mesurer	Point de mesure	Défaut possible
+5 V	5 V	Pins 4/7, IC860 Pin 3, IC 6010	D6033, IC6030, IC 6010
10 MHz (horl.) 4 MHz (horl.)	10 MHz, 3Vcc 4 MHz, 3Vcc	Pin 5, IC 6010 Pin 6, IC 860	F 6013 IC 860
Reset	Niveau bas au moment précis de l'allumage	Pin 2, IC 860 Pin 28, IC 6010	T815, D814, IC 860 T6011, D6011, IC6010
Bus I2C	5Vcc	Pins 21, 23 IC 860	Les données du bus I2C sont toujours présentes, même en absence de programmation par clavier ou par télécommande. Dans le cas où certaines seront absentes, retirer le tuner, la carte FI (respecter cet ordre de démontage) ou bien dessouder pins 4, 5 de l'IC 330. Si les données sont absentes malgré cette intervention, remplacer le module de commande.

Tableau 2

Défauts de fonctionnement possibles provenant du bus I2C

Défaut	Cause possible	Valeur à mesurer	Point de mesure
Pas de commande par le clavier	+H IC 860	5 V Voir tableau 1	IC 860, pin 4
Pas de changement de programme par la télécommande	Préampli IR D 1201/IC 120	+5 V	IC 1201, pin 6
Absence totale d'affichage	+H	5 V	Pins 4, 16 IC 860
	IC 6010	Signaux de sortie niveau bas	Pins 19, 2 IC 6010
	IC 860	Signaux de sortie niveau bas env.3 V	aux cathodes des LED
Absence d'affichage ou affichage erroné	Fin ou interruption des transmissions horloge, données ou validation	env. 5 Vcc	IC860, pins 21,22,23 C 6010, pins 19, 2
Pas de syntonisation (fréqu.)	+ C via R 337	env. 44 V	Tuner, pin 1
	+ B, + H	12 V, 5 V	Tuner, pins 16, 2
	Données (SDA) horloge (SCL) Bus I2C	5 Vcc	Tuner, pins 6, 5
Bruit sur l'image par le clavier	Tension de réglage variable en fonction	0,2-30 V	Tuner, pins 13, 15
L'écran est sombre Pas d'image	Tuner pin 3 à l'état haut de la programmation du canal	HF 0 V AV > 8 V	Tuner, pin 3
Pas de signal vidéo-composite sur la carte FI Connect.13,10	+B, +B, +H	12V,26V,5V	FI, pins 21, 26, 22
	Absences de signaux du bus I2C, SDA,SCL au tuner FI : pin 10 à l'état haut	5 Vcc	Tuner, pins 6, 5
	FI pin 10 à l'état haut		FI, pin 11
Pas de signal BF	Ampli FI	Réglage vol.son. au max. = env. 1,5 Vcc	FI, pins 1, 2
	C.I. embases en mode périphér.uniquem.	"	Connecteur AU, pins 1, 3
	Etage BF	"	Connecteur BF, pins 1, 3
	+ G et -G	20 W, 35 W 26 V, 34 V	BF, pins 9, 10, ; 7, 8
	+ B, + B'	12 V	FI, pin 21
	Bus I2C, SDA, SCL	5 Vcc	FI, pins 25, 24
Pas de valeurs analogiques Pas de lumière, Pas de contraste Pas de saturation	Bus I2C, IC 330	5 Vcc	IC 330,pins 4/5 Module RVB
	ConvertisseurD/A	1 - 3 V	Picot 10 (lum.)
	ConvertisseurD/A	2 - 4 V	Picot 11 (contr.)
	ConvertisseurD/A	2 - 4 V	Picot 12 (satur.)

INDICATIONS POUR LA LECTURE DU SYNOPTIQUE DE DEPANNAGE DE L'ALIMENTATION

- supprimée. I pin 9 décroît pour atteindre une valeur inférieure à 3,2 mA.
- 2ème temps:** A ce moment là, U pin 9 croît pour atteindre > 12,3 V, U ref est provisoirement débloquée, de même que la pin 5 (entrée 'veille'). Si la perturbation persiste, le processus recommence.
- 5. ATTENTION !** Le fonctionnement de l'IC 631 risque d'être perturbé par les mesures elles-mêmes sur ses pins 2 et 3. Nous vous recommandons d'utiliser un voltmètre d'une résistance de >50 kohm/V, équipé d'une sonde de 200 kohm. Si la mesure est effectuée avec un oscilloscope, se servir d'une sonde diviseur 10:1, pour éliminer les capacités d'entrée de cet oscilloscope.
6. L'absence de la haute tension et par conséquent du +C peut provenir d'une interruption du C.I. de régulation de l'alimentation.
Dans ce cas, la tension +E se situe à 6,5 V/7 V seulement, au lieu de 8 V nécessaires.
La tension de fonctionnement minimale de l'étage final driver horizontal TDA 8140 étant de 7 V, celui-ci est désactivé lorsque cette tension est inférieure au seuil.
7. Si l'appareil reste en **veille**, il faut mesurer la tension de la pin 5 de l'IC 631. Si la tension est inférieure à 2,1 V, ce qui peut s'écrire avec précision :
 $U \text{ pin } 5 \leq U \text{ ref } / 2 - 0,1 \text{ V}$,
l'appareil ne démarre pas.
Si cette tension est présente, il faut rechercher la panne en direction du module synthétiseur.
4. Les différentes tensions de l'IC 631 selon les modes de fonctionnement
- | Fonctionnement normal | IC 631 seulement
Si 644 retiré | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Pin | Tension
(Valeur moyenne) | Pin | Tension |
| 1 | 3,0 V | 1 | 1,5 V |
| 2 | 0,2 V | 2 | ---- |
| 3 | 2,0 V | 3 | 1,3 V pulsée |
| 4 | 2,1 V | 4 | 0,1 V pulsée |
| 5 | Veille | 5 | 6,9 V pulsée |
| 6 | Masse | 6 | Masse |
| 7 | 2,1 V | 7 | 6,0 V pulsée |
| 8 | 2,1 V | 8 | 6,0 V pulsée |
| 9 | 12,1 V | 9 | 9,2 V pulsée |
-
- | C 657-Court-circuit +A | R 647 coupé | | |
|------------------------|--------------|-----|--------------|
| Pin | Tension | Pin | Tension |
| 1 | 3,1 V pulsée | 1 | 4,1 V |
| 2 | 0 V | 2 | 2,0 V |
| 3 | 1,2 V pulsée | 3 | 2,5 V |
| 4 | 6,5 V pulsée | 4 | 2,0 V |
| 5 | 7,0 V pulsée | 5 | 6,3 V pulsée |
| 7 | 2,3 V pulsée | 7 | 1,8 V |
| 8 | 0,1 V pulsée | 8 | 1,8 V |
| 9 | 9,5 V pulsée | 9 | 11,5 V |
- Tensions pulsées sur les pins 5 et 9.

ALIMENTATION

DESCRIPTION DES CIRCUITS

Le secteur parvient au pont redresseur D 621 qui délivre une tension continue positive d'environ 300 V. Cette tension est appliquée au transistor de commutation haute tension T 634 par l'intermédiaire du primaire du transformateur d'alimentation TR 651 broches 5 et 1.

Le circuit intégré IC 631 (TDA 4601) a pour fonction de commander et de contrôler la commutation du transistor T 634.

Sur la pin 7, le TDA produit un signal rectangulaire d'une amplitude d'environ 2,5 Vcc. Par C 631 et L 633, ce signal est appliqué sur la base de T 634.

Les enroulements secondaires fournissent les différentes alimentations nécessaires au fonctionnement du téléviseur.

Ces tensions d'alimentations sont isolées du secteur. Durant la phase de conduction du transistor T 634, les enroulements primaires sont alimentés par un courant qui croît de façon linéaire. L'augmentation du flux magnétique induit une tension dans les enroulements secondaires, bloquée par les redresseurs. De cette façon, toute l'énergie magnétique est accumulée dans le transformateur.

Dès l'arrêt de conduction du transistor T 634, le flux magnétique décroît. Les tensions induites dans les enroulements secondaires alimentent maintenant les circuits utilisateurs à travers les diodes conductrices.

Ainsi l'énergie est transférée dans les circuits utilisateurs pendant la phase de fonctionnement où le transistor de commutation est bloqué. Ce type de circuit est appelé "Convertisseur d'énergie par oscillateur bloqué".

La fréquence de commutation se situe entre 15 et 70 kHz suivant la consommation.

La plus grande durée de montée du courant et la plus grande puissance transférée correspondent à la plus basse fréquence de commutation et au plus grand rapport cyclique.

Pour un fonctionnement normal, la fréquence est d'environ 30 kHz pour un rapport cyclique de 1 sur 3.

DEMARRAGE DE L'ALIMENTATION.

Une tension de démarrage d'environ 12 V est appliquée pin 9 du TDA 4601 (IC 631). Après le démarrage, la tension d'alimentation transite par la diode D 633. La pin 9 reçoit alors une tension d'environ 12,5 V.

REGIME ETABLIS.

Sur l'entrée pin 2 du TDA 4601, le passage à 0 du signal fourni par l'enroulement de contrôle (11/13) est transmis au circuit interne logique. Ce même signal redressé, filtré et ajusté, produit une tension négative appliquée pin 3.

FONCTION 'VEILLE' (STANDBY)

Cette fonction déconnecte entièrement l'alimentation à découpage. De ce fait, il n'y a plus de tensions secondaires (+A, +G, -G, +C, +D, -H, +B, +E, +H).

L'ordre est donné par l'IC 6010 (sur le circuit intersexeur) par un état haut sur 1 pin 12 (ou 8), (base du transistor T 6026) ce qui entraîne une diminution de la tension collecteur (via le connecteur N 3/3, la pin 5 de l'IC 631 à zéro), et provoque la mise en veille de l'alimentation.

Une telle conception des circuits conduit à une consommation de l'appareil en mode veille à environ 5 Wh.

Afin de permettre un redémarrage par la télécommande et le préampli infrarouge IC 1201, une tension stabilisée de 5 V est produite en permanence par l'IC 6030 à partir de 15 V, prélevé sur le secteur depuis D 616, R 616, stabilisé par D 617, filtré par C 616 via le connecteur N 3/1. C'est la présence de cette tension qui éclaire la diode LED 6033 de l'afficheur et qui signale que l'appareil est sous tension. Il faut noter que le récepteur infrarouge est situé sur le circuit de l'inter-sexeur et que sa masse est au même potentiel que celui de la masse primaire de l'alimentation.

Ainsi, la transmission de ses données vers le module de commande est elle assurée par les opto-coupleurs OK 6021 et OK 6024, ce qui assure un parfait isolement des deux circuits.

Attention ! Il faut toujours prendre garde lors d'interventions au fait que la masse du circuit primaire de l'alimentation ainsi que celle du circuit de l'inter-sexeur et de la commande infrarouge **n'est pas isolée du secteur** et qu'elle a un potentiel différent de la masse générale de l'appareil. Ceci est indiqué sur le schéma par un pointillé gras, entourant ces éléments.

CIRCUIT DE PROTECTION SUR L'ETAGE FINAL LIGNES

Lorsque le courant de faisceau devient trop important et que la tension de zener de D 515 se trouve dépassée, TY 511 conduit, ce qui entraîne le blocage de T 502. D 504 conduit, amenant une tension positive de 4 V sur la pin 8 de l'IC 500.

Ainsi la commande de l'étage final lignes est interrompue. Ce circuit de protection peut être déconnecté pour permettre la détection de pannes. Pour ce faire, débrancher l'appareil et court-circuiter la gâchette avec la cathode de TY 511. Cette liaison rétablit la commande de l'étage final horizontal.

Pannes possibles :

- a) si l'écran est clair : étage RVB
- b) si l'écran est sombre : tripleur ou tube cathodique

(Noirage en AV)


bobine 22 yH (Ref 8150525969)

~~x pistes à couper.~~

X pistis à couper.
Modif. Pagan. Peut être déj. modif. si L 391
est présente.

C.I. PRINCIPAL COTE SOUDU

EMBASSY



PRISE CASQUE

MODULE DE COMMANDE


17


3 C.I. TUBE

INTERSECT




C.I. PRINCIPAL COûTE COMPOSANTS



CHASSIS 29701-056.






SCHEMA DU MODULE DE COMMANDE 29501-074.09 et du C.I. SECTEUR AVEC CIRCUIT DE DEMARRAGE ET ANALYSEUR INFRAROUGE 29304-065.51






RECTO ET VERSO DU MODULE DE COMMANDE 29501-074.09




Blocage sur
norme 0.
AC 2141 HS.


PCD 8582 ~~1802~~
PCD 8582 port fourchette avec SDA 2
= SDA 2526 ou 2526-2 ou 2526-5
ou X2402 mais la p'tit ?
est pas de couleur verte l'assiette
SDA 2526-5 R.F: 8305158366.



CIRCUIT F.I. MULTI NORMES (côté soudures) 29504-162.11




CIRCUIT F.I. MULTI NORMES (côté composants) 29504-162.11



M2436

Pas d'image. Quand on débranche le SAV l'écran devient noir mais sans réduire.


D 2436 et D 2431 HS.



M2436

Pas d'image. Quand on débranche le SAV l'écran devient noir mais sans réduire.


D 2436 et D 2431 HS.



M2436

Pas d'image. Quand on débranche le SAV l'écran devient noir mais sans réduire.

D 2436 et D 2431 HS.



OSCILLOGRAMMES DE LA SYNCHRO LIGNE

REGLAGE DE LA FREQUENCE LIGNE

1° Court-circuiter la pin 5 de l'IC 2440 (TDA 2579) au chassis.

2° Avec R 2441 régler jusqu'à ce que l'image semble stabilisée.

3° Défaire le court-circuit.


REGLAGE DE PHASE

1° Avec R 7002 sur le module base de temps, diminuer au minimum la largeur de l'image.


2° Avec R 2462, ajuster le bord gris de l'image symétriquement à droite et à gauche.

3° Revenir au réglage normal de la largeur de l'image donné par mire de base.


Les modules livrés par notre SAV sont prérglés en usine, il n'est donc pas nécessaire de les réaligner lors d'un remplacement.




EURO-AV-BUCHSENPLATTE 29304-060.58
EURO-AV SOCKET BOARD
C.I. PRISES PERI-TV
PIASTRA PRESE EURO-AV




Modif pour mariage
en AV.
1x1 Pistes à couper.
- Strop à ajouter.
Ce n'est pas effectué)




**CIRCUIT
DES EMBASES PERI-TV
29304-060.58**




SCHEMA DU MODULE DE DEVIATION DU ST 63-460 EURO 29504-107.74
ET DU ST 70-460 EURO 29504-107.73




C.I. DEVIATION DU ST 63/70-460 EURO -
Il est nécessaire de réajuster les réglages lors du remplacement du circuit.



C.I. TUBE 29304-070.40 (côté composants)



C.I. TUBE 29304-070.40 (côté soudures)




Réglages des G2 :


Sur une image en noir et blanc, régler R 724 de façon à obtenir 520 V sur la br. 8 du tube cathodique.

Réglages de l'échelle des gris :


Mire N/BL, contraste et luminosité moyens. Régler R 771 (VB) et R 731 (VR) pour obtenir une image sans dominante de couleur.



SCHEMA DU CIRCUIT BF 29504-104.03



TP 661 29622-053.01 INL.



29304-620.71 KEYBOARD

SCHEMA DE LA TELECOMMANDE TP 661 29622-053.61

GRUNDIG

Grundig Passion

INSTRUCTIONS DE SERVICE

Référence 73 720-813.69

TV

10/90

M 55-575 /M 63-575/M 70-595 MULTI F

SUPPLEMENT
A
L'INSTRUCTION DE SERVICE
73720-813.29 du 5/89

CHASSIS CUC 4635/CUC 4620 Saison 90





LE M 63-575 MULTI

avec télécommande TP 661 Télétexthe
et prise S-VHS au dos de l'appareil

GRUNDIG FRANCE 33 35 BOULEVARD DE LA PAIX B.P. 204 78104 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
Tél. 30 61 30 00 - Téléx : 689231F - C.C.P. PARIS 209 30F - R.C.S. Versailles B612041459 - SIRET 61204145900266 - APE 5804
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 000 DE FRANCS, régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales



Réf. 73 720-813.69


C.I. PRINCIPAL COTE Soudure




C.I. PRINCIPAL COMPOSANTS

CHASSIS 29701-056








N 4 (Page 12)



NETZSCHALTERPLATTE 29304-065.45
MAINS SWITCH BOARD
PIASTRA INTER-SECTEUR
PIASTRA INTER-RETE
PLACA INTERRUPTOR RED

-065.64
-065.65
-065.68
-065.69
-065.70
-065.81
-065.82
-065.85


NICHTGETRENNTES SCHALTUNGSNETZTEIL
CIRCUIT NOT MAINS - ISOLATED
CIRCUIT NON ISOLE DU SECTEUR
CIRCUITO NON SEPARATO DALLA RETE
SECTOR DE CONMUTACION NO SEPARADO DE LA RED



PRIMAERMASSE ACHTUNG NICHT NETZGETRENNNT
PRIMARY CHASSIS, NOTE NOT MAINS ISOLATED
MASSE PRIMAIRE ATTENTION NON ISOLE DU SECTEUR
MASA PRIMARIO, ATENZ NON SEPARADA DALLA RETE
MASA PRIMARIA ATENCION NO SEPARADA DE LA RED





* NUR BEI -065.64
ONLY WITH
SEUL POUR
SOLA NELLA
SOLO CON



PIN 2 et 11
Signaux de sortie
niveau bas.

ENTFAELLT BEI
NOT FITTED IN
SUPRIME SUR
MANCA PER
SUPRIMIDO EN
-065.68 / 69 / 81 / 85

WISCHER KONTAKT
TEMPERATURE CONTACT
COMMUTATION CONTACT FUGITIF
CONTACTATO TEMP
CONTACTO TEMPORAL



260690

IC 6010 28pats. R.F: 8305 603 306. (XC94308)

IC 1201 . R.F: 8305 367 330. (TFM3300)

R.F : 8305 367 331. (TFMT3300)


D 6033 R.F: 8309 921 428 (LED TLSG4280)

SCHEMA DU CIRCUIT INTER-SECTEUR 29304-065.69

Perturbation bus I²C. IC 6010 HS . Vref=+15V +SV-

Pas de réception télécommande IC 1201HS ou Q 6013 ou IC 6010.





Pour identif Secam ligne : Coïncidence des
ciseaux de la bascule et des salves du bleu (4,25MHz).
Phase correcte ou congelation \Rightarrow portier OK = couleur ok.
Absence de salves d'identif \Rightarrow portier bloqué = ~~red~~ red.
N.B.









SCHEMA DU MODULE R.V.B. 29504-165.31

- The figure displays 12 sets of oscilloscope waveforms, each consisting of two traces. The left trace shows a complex waveform, while the right trace shows a reference signal. Below each set is a label and parameters.


 - 1**: 2,1VSS
20 μ s
 - 2**: 0,3VSS
20 μ s
 - 1a**: 2,1VSS
20 μ s
 - 2a**: 130 mVSS
20 μ s
 - 3**: 0,2VSS
20 μ s SEC
 - 4**: 11VS
20 μ s C
 - 5**: 1,4VSS
20 μ s PAL
 - 6**: 2VSS
20 μ s S
 - 7**: 1VSS
20 μ s
 - 8**: 1VSS
20 μ s
 - 9**: (partially visible)
 - 10**: (partially visible)




CIRCUIT R.V.B. 29504-16




CIRCUIT R.V.B. 29504-165.31 (Côté composants)






SCHEMA DU CIRCUIT EMBASES PERITELEVISION ET PRISES S.VHS 29304-060.62


Euro-AV-BUCHSENPLATTE 299304-060.6
EURO-AV SOCKET BOARD
C.I. PRISES EURO-AV
PIASTRA PRESE EURO AV
PLACA CONECTORES EURO-AV




Circuit côté soudures



Circuit côté composants



Les chiffres sous les oscilloscopes correspondent aux numéros encerclés du schéma.



ADAPTATION DU CIRCUIT TELETEXTE

Retirer la barette "Txt", entre les broches 4 et 6, si cette barette n'existe pas couper la connexion entre 4 et 6 sur le C1 principal - R 2804 est réglé en butée à gauche (accentuation d'env. 2 db de la plus faible des fréquences) - En présence de caractères erronés, pour un signal d'autre part correct, tourner lentement R 2804 à droite jusqu'à la disparition du phénomène - Ne pas poursuivre le réglage à droite, le taux d'erreur pourrait à nouveau augmenter - Durant le réglage, rappeler constamment la page 199, de manière à contrôler constamment le taux d'erreurs.

SCHEMA DU CIRCUIT TELETEXTE 29504-108.31 et OSCILLOGRAMMES

neuf \Rightarrow 269F
changé \Rightarrow 190F

**1. Ergänzung zum SERVICE MANUAL**
1st Supplement to the SERVICE MANUAL

CUC 5820; 5835, CUC 5860; CUC 5880

72010-006.60

Btx * 32700 #**CUC 5836****CUC 5880****CUC 5891**



M 70 - 575 / 90	(9.25689-01)	ST 82 - 575 / 9 P.I.P. text	(9.25706-02)	ST 95 - 595/9 TEXT
M 95 - 575 / 9 P.I.P. text	(9.25717-02)	ST 82 - 575 a NIC	(9.25545-69)	ST 95 - 575 / 9 text (9.25688-02) ST 95 - 575 P.I.P. text (9.25693-01)

D**Inhalt:**

Seite


	Page
EURO - A	
•29304-060.77/.79	3-4
Bildrohrplatte	
•29304-070.22/.68/.69	5
Leiterplatten	6-8
Gesamtschaltpläne	9-16
Ost / West	
•29504-107.81/.82	17
Bedieneinheit	
•29501-074.10/.29/.40/.50	18-19
Netzschalterplatte	
•29304-065.80	20
•29304-065.64/.65/.68/.69/.70/.81	22
Schalterplatte	
•29304-060.48	21
Modulübersicht	20-22
Farb / RGB	
•29504-105.31	23-26
Videotext	
•29504-108.04	27-28
P.I.P. Einheit	
•29305-020.07/.08/.09	29-30
Aktive Antennenweiche	
•29620-013.01/.02	30
P.I.P. -ZF	
•29504-162.94	31
P.I.P. Baustein	
•29504-106.04	32-33
P.I.P.- Farbe	
•29504-105.92/-165.92	34-36
Ersatzteil Liste	37-48
Table of Contents	
EURO- AV socket board	
•29304-060.77/.79	3-4
CRT Base	
•29304-70.22/.68/.69	5
Printed circuit diagrams	6-8
General circuit diagrams	9-16
East/West	
•29504-107.81/.82	17
Control unit	
•29501-074.10/.29/.40/.50	18-19
Mains switch panel	
•29304-065.80	20
•29304-065.64/.65/.68/.69/.70/.81	22
Switch board	
•29304-060.48	21
Module list	20-22
Colour / RGB	
•29504-105.31	23-26
Teletext	
•29504-108.04	27-28
P.I.P. Unit	
•29305-020.07/.08/.09	29-30
Active aerial crossover network	
•29620-013.01/.02	30
P.I.P. IF ampl.	
•29504-162.94	31
P.I.P. module	
•29504-106.04	32-33
P.I.P. -Colour	
•29504-105.92/-165.92	34-36
Spare parts list	37-48



GB



en, daß keine Ver-
Set Θ to min., \odot to max.
Adjust presets VG (R 75%)
show any colouration.

so that the picture does not





D
ABGLEICH DER BRÜCKENSPIULE L 573
Bildbreite auf Minimum, den Tastkopf eines Zweistrahloszilloscopes an den Kollektor des Transistor T 541 einhängen.
Den anderen Tastkopf zwischen den Dioden D 546 und D 547 anschließen.
Mit der Spule L 573 beide Oszillogramme auf gleiche Impulsbreite abgleichen.

RV REGELSPANNUNGSVERZÖGERUNG (TUNER)

Normtestbild auf hohen UHF Kanal legen, die HF sollte mindestens 1,5 mV betragen (rauschfreies Bild). Regler R 331 (Kontakt 15, ZF-Vrst.) in Richtung Linksanschlagdrehen bis das Bild zu rauschen beginnt, dann wieder zurückdrehen bis das Bild gerade rauschfrei wird.

EINSTELLUNG DER SCHUTZSCHALTUNG

Mit dem Einstellregler R 551 wird die Ansprechschwelle der Schutzschaltung eingestellt. Den Regler so einstellen, daß bei +D 32,5 V das Gerät in Stand By Betrieb schaltet.

GB

ADJUSTMENT OF THE BRIDGE COIL L 573

Picture width to minimum, then connect one test probe of a twin beam oscilloscope to the collector of transistor T 541.
Connect the other test probe to the junction of D 546, D 547.


Adjust the coil L 573 so that both oscillograms have the same pulse width.

RV DELAYED AUTOMATIC GAIN CONTROL VOLTAGE (TUNER)

Feed in a standard test pattern at a channel in the upper range of the UHF Band. The RF should be at least 1,5 mV (noise free picture). Rotate the control R 331 (contact 15, IF-Ampl.) towards the left hand and stop until noise just begins to appear in the picture, then reverse the direction of the control until the picture just becomes noise free.


ADJUSTMENT OF THE PROTECTIVE SWITCH



The threshold value for the Safety Circuit is adjusted by R 551. Adjust the control R 551 so that the receiver switches to Stand-by when +D is 32,5V.







GRUNDIG

BAUSTEINBESTUECKUNG SIEHE









Gerät Set Apparecchio Appareil Aparato	Buchsenplatte EURO-AV S.Board C.I. Prises Peri-TV P. Pr. EURO-AV Pl. con. EURO AV	BR-Platte CRT Base C.I. Tube Cathod. Piastra cinesc. Placa Zocalo TRC	Tuner	ZFVerstärker IF amplifier Amplificateur de FI Amplificatore FI Amplificador de FI	Farb RGB Colour/RGB Decodeur/RVB Colore/RVB Croma RGB	Video text Teletext Video text Colore Text Cromo Texto	NF AF B.F. BF BF	Ablenkung Deflection Bases de Temps Deflessione Deflexión	Bedieneinheit Control Unit Unita de Comm. Unita di Comando Unidad de Mando	Netzschalterpl. Mains Switch B. C.I. Int. Secteur Piastra Int. di Rete Placa interr. Red	P.I.P. Einheit P.I.P. Unit Unite P.I.P. Unita P.I.P. Unidad P.I.P.	P.I.P. Tuner	Aktive Ant.-Weiche Act. aerial cr. net. Filtre d'ant. activ Filtro d'ant. attivo Filtro de ant. activo	P.I.P. ZF P.I.P. IF ampl. P.I.P.amplific. P.I.P.Ampl F.I. F.I. P.I.P.	P.I.P. Farbe P.I.P. colour Couleur P.I.P. Colore P.I.P. Color P.I.P.	P.I.P. Bst. P.I.P. Module Modulo P.I.P Piastra P.I.P. Modulo P.I.P.
M 70 - 575 / 90	29304-060.62	29304-070.40/81	29504-101.21	369/522 29504-162.16	309/868 29504-165.31/33	29504-104.08	29504-104.08	266/522 29504-107.76	359/500 29501-074.10	29304-065.80 29501-065.70	1685- 29305-020.08	377/868 29504-101.22	- 29620-013.02	781 29504-162.94	309/868 29504-165.92	1252/1813 29504-106.04
ST 82 - 575 / 9 P.I.P. text	29304-060.79	29304-070.68	29504-101.21	196/255 29504-162.16	335/1563 29504-105.31/33	29504-104.08	29504-104.08	266/522 29504-107.75	359/626 29501-074.40	29501-065.70 29501-065.70	1685- 29305-020.08	357- 29504-101.22	- 29620-013.02	- 29504-162.94	- 29504-165.92	- 29504-106.04
ST 82 - 575 a NIC	29304-060.62	29304-070.68	29504-101.21	196/255 29504-102.45	335/1563 29504-105.31/33	29504-104.08	29504-104.08	29504-107.75 29504-107.79	29501-074.50 29501-074.40	29501-065.70 29501-065.70	- 29305-020.08	- 29504-101.22	- 29620-013.02	- 29504-162.94	- 29504-165.92	- 29504-106.04
M 95 - 575 / 9 PI.P. text	29304-060.79	29304-070.22	29504-101.21	29504-162.16	29504-165.31/33	29504-104.08	29504-104.08	29504-107.79 29504-107.79	29501-074.40 29501-074.40	29501-065.70 29501-065.70	29305-020.08 29504-101.22	29620-013.02 29504-101.22	- 29504-162.94	- 29504-165.92	- 29504-106.04	
ST 95 - 575 / 9 P.I.P. text	29304-060.79	29304-070.22	29504-101.21	29504-162.16	29504-165.31/33	29504-104.08	29504-104.08	29504-107.79 29504-107.79	29501-074.40 29501-074.10	29501-065.70 29504-065.70	29305-020.08 -	29620-013.02 -	- 29504-162.94	- 29504-165.92	- 29504-106.04	
ST 95 - 575 / 9 text	29304-060.62	29304-070.22	29504-101.21	29504-162.16	29504-165.31/33	29504-104.08	29504-104.08	29504-107.79 29504-107.79	29501-074.40 29501-074.10	29501-065.70 29504-065.70	- -	- -	- -	- -	- -	

Kaustein - Übersicht

Module list

D

- 1. Weißabgleich**
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - \ominus min., \odot nom., \oplus max. einstellen.
 - Regler VG und VB (Bildrohrplatte) so einstellen, daß keine Verfärbungen in den Grauwerten sichtbar sind.

2.

- Sperrpunktabgleich**
 Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich, da die Steckkarte eine automatische Dunkelstromregelung besitzt. Kontrolle des Sperrpunkts (Oszilloskop erforderlich).
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - \ominus min., \odot nom., \oplus min. einstellen.
 - Tastkopf an den Kollektoren der Transistoren T 736, T 756, T 776 anhängen (Bildrohrplatte). Die Schwarzwerte der drei Kathoden-Signale liegen bei ca. 140-150 V.

3.

- Einstellungen im Farbkanal**
 - Display PAL-Testbild einspeisen.
 - Set \ominus to nom., \odot nom., \oplus max. einstellen.
 - IC-Pin 28 vom TDA 4557 mit +12V verbinden.
 - IC-Pin 17 vom TDA 4557 mit Masse verbinden.
 - Mit Trimmer C 5204 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
 - Kurzschlußbrücken entfernen.
 - Tastkopf an MP 12, mit Regler BP und Spule LZ die Doppelbilder des B-Signals zur Deckung bringen.
 - SECAM-Testbild einspeisen.
 - Tastkopf an Pin 1 vom TDA 4557 anschließen, mit Spule DR Nulllinie des (R-Y)-Signals auf Zeillenniveau bringen.
 - Tastkopf an Pin 3 vom TDA 4557 anschließen, mit Spule DB Nulllinie des (B-Y)-Signals auf Zeilentastniveau bringen.
 Spule F 5031 so einstellen, daß das (B-Y)-Signal keine Überschwingen hat.

GB

I

- 1. White level adjustment**
 - Apply a monoscope FuBK.
 - Set \ominus to min., \odot to nom., \oplus to max.
 - Adjust presets VG and VB (CTR socket board) so that the picture does not show any colouration.

2.

- Adjustment of cut-off point**
 Manual adjustment is not possible, as the circuit board employs an automatic dark current control circuit.
 To check cut-off point (oscilloscope required), proceed as follows:
 - Display colour bar test pattern.
 - Set \ominus to min., \odot to nom., \oplus to min.
 - Connect test probe to collectors of T 736, T 756, T 776 (CRT socket board). The black levels of the three cathode signals should be 140-150V.

3.

- Adjustments in chroma channel**
 - Display PAL test pattern.
 - Set \ominus to nom., \odot to nom., \oplus to max.
 - Connect pin 28 of IC TDA 4557 to +12V supply.
 - Connect pin 17 to IC TDA 4557 to chassis.
 - Adjust trimmer C 5204 for stationary pattern in colour bars.
 - Remove wire links.
 - Connect test probe to test point MP 12. Bring the double image produced by the B-signal to coincidence by adjusting the preset BP and the coil LZ.
 - Display SECAM test pattern.
 - Connect test probe to pin 1 of IC TDA 4557.
 - Use coil DR to align zero level of the (R-Y) signal with the line black level.
 - Connect test probe to pin 3 of IC TDA 4557.
 - Use coil DB to align zero level of the (B-Y) signal with the line black level.
 - Adjust coil F 5031 so that the (B-Y) signal is free of overshoot.


- 1. Taratura del bianco**
 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare \ominus al minimo, \odot sul valore nominale e \oplus al massimo.
 - Con i regolatori VG e VB (piatta cinescopia) eliminare eventuali macchie di colore.

2.


- Taratura del punto di blocco**
 Una regolazione manuale non è possibile, poiché questa scheda incorpora una regolazione automatica della corrente d'interruzione. Controllo del punto di blocco (è necessario un oscilloscopio):
 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare \ominus al minimo, \odot sul valore nominale e \oplus al minimo.
 - Collegare la sonda ai collettori dei transistori T 736, T 756, T 776 (piatta cinescopia).
 Valore nero dei tre segnali catodici ca. 140-150V.

3.

- Regolazione del canale colore**
 - Applicare un monoscopio PAL.
 - Regolare \ominus al nominale, \odot sul valori nominale e \oplus al massimo.
 - Sull'integrato TDA 4557 collegare pin 28 a +12V.
 - Sull'integrato TDA 4557 collegare pin 17 a massa.
 - Con C 5204 fermare le barre colorate scorrevoli.
 - Togliere i cortocircuiti.
 - Collegare la sonda a MP 12, con il regolatore BP e la bobina LZ portare a copertura le immagini doppie del segnale B.
 - Applicare un monoscopio SECAM.
 - Collegare la sonda al pin 1 dell'integrato TDA 4557, con la bobina DR portare la linea zero del segnale (R-Y) sul livello della frequenza di riga.
 - Collegare la sonda al pin 3 dell'integrato TDA 4557, con la bobina DB portare linea zero del segnale (B-Y) sul livello della frequenza di riga.
 La bobina F 5031 applicarla così in modo che il segnale (B-Y) sia chiaro.



24




25




26



27




28




29




30




31




32



33



34



35



36



37




38



39

VIDEOTEXT - DECODER 29504-108.04
TELETEXT DECODER
DECODER TELEVIDEO



	IC 2830	IC 2840	C 2831	C 2832	C 2834	R 2831	R 2832	R 2849	D 2849	R 2804
	SDA 2216 E ² PROM 1K)	SDA 2216 E ² PROM 1K)	—	—	0,1U	—	—	4,7K	ZPD 24	—
	SDA 2516 E ² PROM 1K)	SDA 2516 E ² PROM 1K)	—	—	0,1U	—	—	—	—	—
	PCD 8572 E ² PROM 1K)	PCD 8572 E ² PROM 1K)	2,7N	2,7N	0,1U	10K	10K	—	—	—
	PCD 8582 E ² PROM 2K)	PCD 8582 E ² PROM 2K)	—	—	2,7N	—	—	10K	—	4,7K
	SDA 2526 E ² PROM 2K)	SDA 2526 E ² PROM 2K)	—	—	—	—	—	—	—	4,7K

NICHT BEI
NOT WITH
PAS POUR
MANCA NEL
7040 C 54011 NL-2



D

VT - Nachrüstung und Anpassungsabgleich

Beim Nachrüsten der Videosteckkarte muß der Kurzschlußstecker zwischen Kontakt 4 und 6 entfernt werden.



Der Einsteller R 2857 steht bei der Auslieferung auf Linksanschlag (kleinste Höhenanhebung, ca 2 dB). Treten trotz einwandfreiem Antennensignal Zeichenfehler auf, R 2857 langsam nach rechts verstehen, bis Fehler verschwinden. Nicht weiterdrehen, da die Fehlerhäufigkeit wieder zunehmen kann.


Während des Abgleiches ist es notwendig, die Seite 199 ständig neu anzuwählen, da nur so die Seite neu eingelesen wird und eine Beurteilung der Fehlerschwelle möglich ist.

GB

VT GB: (Teletext) installation and matching adjustment.

When fitting the Teletext plug-in board, the shorting plug on contact 4 and 6 has to be removed. The control R 2857 is set in the fully anti clockwise position when the unit is delivered (smallest treble boost: approx. 2dB). If, with a perfect aerial signal character faults occur, turn R 2857 slowly clockwise until the faults disappear. Do not turn R 2857 up any further as error rate may increase again. Page 199 must always be selected anew during the adjustment, as only this effects a new read-in of the page making it possible to evaluate the error level.





D



RV Regelspannungsverzögerung (Tuner)


Normtestbild auf hohen UHF Kanal legen, die HF sollte mindestens 1,5 mV betragen (rauschenfreies Bild). Regler R 2616 (Kontakt 14, ZF-Verst.) in Richtung Linksschlagdrehen bis das Bild zu rauschen beginnt, dann wieder zurückdrehen bis das Bild gerade rauschfrei wird.

GB

RV Delayed Automatic Gain Control Voltage (Tuner)

Feed in a standard test pattern at a channel in the upper range of the UHF Band. The RF should be at least 1,5 mV (noise free picture). Rotate the control R2616 (contact 14, IF-Ampl.) towards the left hand and stop until noise just begins to appear in the picture, then reverse the direction of the control until the picture just becomes noise free.





—

ABGLEICH DER ZEILENERFREQUENZ

1. Pin 9, IC 5810 (TDA 2593) nach Masse kurzschließen.
 2. Oszilloskop Tastkopf an Bausteinkontakt 18 des PIP Farbbausteines einhängen (Zeitbasis 20 μ sec / cm).
 3. Am externen Triggereingang des Oszilloskops das FBAS Signal von Bausteinkontakt 17 anschließen.
Mit Einstellregler R 5818 HA Impuls zum Stehen bringen.
 4. Kurzschluß entfernen.

GR

ADJUSTMENT OF LINE FREQUENCY

1. Short circuit Pin 9, IC 5810 (TDA 2593) to chassis.
 2. Connect a test probe to contact 18 of colour pip module (set to 20 μ sec | div).
 3. Connect the external trigger input to contact 17 (FBAS signal).
 4. Set R 5818 so that HA - pulse is no longer sweeping horizontally.

D

Einstellungen im Farbkanal

PAI -Testbild einspeisen

- PAF-Festbild einspielen.
 - FK nom., H nom. K max. einstellen.
 - IC-Pin 28 des TDA 4557 mit +12V verbinden.
 - IC-Pin 17 des TDA 4557 mit Masse verbinden.
 - Mit Trimmer C 5783 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
 - Kurzschlußbrücken entfernen.
 - Tastkopf an Pin 3 des IC TDA 4557 anschließen.
 - Mit Regler BP und Spule LZ die Doppelbilder des B-Signals zur Deckung bringen.

NTSC-Testbild 3.5 MHz einspeisen.

- IC-Pin 26 des TDA 4557 mit +12V verbinden.
 - IC-Pin 17 des TDA 4557 mit Masse verbinden.
 - Mit Trimmer C 5788 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
 - Kurzschlußbrücken entfernen.

SECAM-Testbild einspeisen.

- hochohmiges Voltmeter an Pin 21 des TDA 4557 anschließen,
 - Spannung mit F 5794 auf Maximum abgleichen.
 - Tastkopf an Pin 1 des TDA 4557 anschließen, mit Spule DR Nulllinie des (R-Y)-Signals auf Zeilenniveau bringen.
 - Tastkopf an Pin 3 des TDA 4557 anschließen, mit Spule DB Nulllinie des (B-Y)-Signals auf Zeilenaustastniveau bringen.
 - Spule F 5767 so einstellen, daß das (B-Y)-Signal keine Überschwinger hat.

GB

Adjustments in chroma channel

Display PAL test pattern.

- Adjust colour level and brightness to nominal value, contrast to maximum.
 - Connect pin 28 of IC TDA 4557 to +12V supply.
 - Connect pin 17 to IC TDA 4557 to chassis.
 - Adjust trimmer C5783 for stationary pattern in colour bars.
 - Remove wire links.
 - Connect test probe to pin 3 of IC TDA 4557.
 - Bring the double image produced by the B-signal to coincidence by adjusting the preset RP and the coil L7.

Display 3.5 MHz NTSC test pattern

- Display 3.5 MHz NTSC test pattern.**

 - Connect pin 26 of IC TDA 4557 to +12V supply.
 - Connect pin 17 of IC TDA 4557 to chassis.
 - Adjust trimmer C5788 for stationary pattern in colour bars.
 - Remove wire links.

Display SECAM test pattern

- Connect high-impedance voltmeter to pin 21 of IC TDA 4557
 - Use coil F 5794 to align voltage to maximum.
 - Connect test probe to pin 1 of IC TDA 4557.
 - Use coil DR to align zero level of the (R-Y) signal with the line black level.
 - Connect test probe to pin 3 of IC TDA 4557.
 - Use coil DB to align zero level of the (B-Y) signal with the line black level.

