

Abgleich-Anleitung

1966

Zum Abgleich werden benötigt: GRUNDIG Wobbelsender WS 3 — GRUNDIG Oszillograph W 2/13 mit Tastkopf — GRUNDIG Universal-Röhrenvoltmeter RV 11 oder RV 3 — AM-FM Abgleichsender AS 2.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Empfindlichkeitswerte gelten für 50 mW je Kanal

Bereich, Drehko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G ₁ EAF 801	(I) und (II) Maximum	1,3 mV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen. ZF-Trennschärfe 1 : 100 ZF-Bandbreite 4,2 kHz
	G ₁ ECH 81	(III) und (IV) Maximum	13 μV	
MW, eingedreht an Antenne (V) inneres Minimum				Sperrtiefe 1 : 25

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Empfindlichkeit μV	Spiegel-selektion 1 :	Schwing-spannung mV	Bemerkungen	
KW	6,1 MHz	① Maximum	⑤ Maximum	8	15	400	
				8	15	400	
				8	10	410	
MW	560 kHz	② Maximum	⑧ Maximum	6,2	390	350	Zeigeranschlag auf 1 von „510“ kHz Abgleich-Reihenfolge: KW-Oszillator, MW-Oszillator MW-Oszillator C, LW-Oszillator KW-Vorkreis, LW-Vorkreis L und C MW-Vorkreis L und C Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G 1 ECH 81 : 13 μV
				5	300	330	
				1450 kHz	③ Maximum	⑨ Maximum	
LW	160 kHz	④ Maximum	⑥ Maximum	6,8	10 000	360	
				7	3 000		
				320 kHz	⑦ Maximum	7	

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Gerät auf FM schalten, Scharfabstimmung aus. Beim 10,7 MHz Abgleich ist besonders darauf zu achten, daß für jede Stufe jeweils der richtige Erdungspunkt verwendet wird, ferner daß die zum Abgleich benutzten Geräte keine Netz- oder Masseverkopplungen aufweisen.

Abgleich

Für den Durchlaßkurvenabgleich Drahtbrücke am C 29 auftrennen und Widerstandstrimmer R 33 in Stellung Mitte bringen. Sichtgerät der Wobbelanlage an den positiven oder negativen Spannungsausgang des Ratiofilters 7207—426 anschließen. Wobblersausgang an G₁ der EAF 801 anschließen und die Kreise (a) und (b) auf Symmetrie abgleichen. Wobblersausgang an G₁ der ECH 81 und die Kreise (c) und (d) auf symmetrische Durchlaßkurve abgleichen. Kreis (e) und (f) des Filters 7215—215 verstimmen. HF-Generator an

die heiße Seite von R 419 anschließen und die Kreise (e) und (f) des Filters 7215—215 auf Symmetrie abgleichen. R 419 befindet sich auf der senkrecht stehenden ZF-Platte über dem Spulensatz.

Abgleich des Dreifachfilters: Wobbler-Ausgang an den vorgesehenen Stützpunkten auf dem Deckel der UKW-Box einhängen und den Kreis (g) des Filters 7215—214 auf symmetrische Resonanzkurve bringen. Ist dies nicht erreichbar, so ist die Neutralisation der Transistor-Stufe mit dem Trimmer C 408 einzustellen. Nun können die Kreise (g) (h) und (i) über den Stützpunkt des UKW-Teiles auf Symmetrie abgeglichen werden. Sollte der Rauschanteil im Sichtgerät sehr groß sein, so kann man durch Abschluß des Antenneneingangs mit 240 Ω oder 300 Ω das Rauschen der Vorstufe verringern.

Ratio-Abgleich

Eiko C 29 mittels Drahtbrücke wieder anlöten. Sichtgerät an R 28 oder an Punkt 3 der Decoderanschlußfassung anklammern. HF-Wobblerspannung an G₁ der EAF 801 300 — 500 mV. Die sichtbare S-Kurve ist mit (b) auf gleichmäßigen Höckerabstand zur Abgleichfrequenz zu bringen, sowie auf mög-

lichst geradlinigen Teil der Tangenten ± 200 kHz zur Mittelfrequenz. Die AM-Unterdrückung wird mit dem Regler R 2, der sich über dem Sekundärkreis (b) des Ratiofilters befindet, auf ein breitbandiges Minimum eingestellt.

Einstellen der Scharfabstimmung

Zur Einstellung der Scharfabstimmung des UKW-Teiles dient der Regler R 33. Er ist richtig eingestellt, wenn dem G₁ der ECH 81 ein Signal von 50 — 500 mV HF zugeführt werden kann, das

- a) einem Wobbler mit symmetrisch extrem niedrigeren Hub entnommen werden kann oder
- b) ein unmoduliertes HF-Signal, das mit der Mittelfrequenz des zum Abgleich des ZF-Verstärkers verwendeten Wobbelgenerators übereinstimmt.

Gleichzeitig ist ein Gleichspannungsröhrenvoltmeter mit Null-Punkt in der Mitte und auf dem 1 V-Bereich zwischen den Widerständen R 37 und R 39 und an den Plus-Punkt des Eikos C 34 anzuschließen.

Das Röhrenvoltmeter darf bei einer Änderung von 50 — 500 mV HF am Gitter der ECH 81 keine größere Abweichung als ± 100 mV anzeigen.

Abgleich des UKW-Teiles (Einstellen der Spannungen)

Vor Abgleich des UKW-Mischteiles unbedingt Wert und Konstanz der Abstimmspannung überprüfen, sowie kontrollieren, ob sich die Scharfabstimmung (AFC) auch ausschalten läßt: Bei ausgeschalteter AFC ist am Widerstand des Regelteiles R 415 220 k Ω mit dem Röhrenvoltmeter eine Spannung von ca. 1,5 V zu messen.


Mit dem Trimmerwiderstand R 410 läßt sich die Abstimmung auf ihren Oberwert 30 Volt ± 20 mV einstellen. Bei Netzspannungsänderungen von $\pm 10\%$ darf keine Änderung der Oberspannung festzustellen sein. Zur Festlegung der Spannungsvariation des Regelbereiches für das Abstimmpoten-


tiometer R 507, bezogen auf Frequenzeichnung der Skala dient der Regelwiderstand R 508 der sich unterhalb der Seilscheibe des Abstimmpotentiometers befindet.

Bei 88 MHz ist mittels eines extrem hochohmigen und genau anzeigenden Gleichspannungsmeßgeräts die Spannung von 7,5 Volt einzustellen die am Pluspunkt des Eikos C 506 gegen Masse gemessen wird. Nun kann mit dem eigentlichen Abgleich des UKW-Teiles von R und L begonnen werden. Es ist darauf zu achten, daß mit dem Kern der Spule jeweils die hohe und mit dem R (Widerstandstrimmer) die niedrige Frequenz abgeglichen wird.

FM-Oszillator-, Zwischen- und Eingangskreis-Abgleich

Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreise	Eingangskreise	Abgleich- anzeige	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz	(A) Maximum	(D) Maximum	(F) Maximum	Outputmeter	< 2,5 kTo	UKW-Sender über Symmetrie-Glied an Antennenbuchse anschließen. Scharfabstimmung aus. Die Grundwellenstörspannung darf an 60 Ω 1,5 mV nicht überschreiten.
102 MHz	(B) Maximum	(C) Maximum	(E) Maximum			





2 X ECLL 800
6.3 V 0.6 A

ECC 83
6.3 V 0.3 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

ECC 800
6.3 V 0.6 A

5. A CHASSIS AVEC
UNIVERSELLE A 220 V
SONT VALABLES POUR
VARIABLE FERME SANS

TA 1-5- STEREO PLAYBACK RH CHANNEL
2- MASSE
3- STEREO PLAYBACK LH CHANNEL
1- MONO RECORDING
2- MONO RECORDING
3- MONO PLAYBACK, STEREO PLAYBACK
4- STEREO RECORDING RH CHANNEL
5- STEREO PLAYBACK RH CHANNEL

TR 1- Aufnahme Mono
2- Aufnahme Stereo links
3- Wiedergabe Mono links
4- Aufnahme Stereo rechts
5- Wiedergabe Stereo rechts

PU 1-5- STEREO DROITE
2- MASSE
3- STEREO GAUCHE REPRODUCTION
EMR 1- ENREGISTREMENT MONO
2- MASSE
3- REPRODUCTION MONO
4- ENREGISTREMENT STEREO DROITE
5- REPRODUCTION STEREO DROITE

1- Inker Kanal
LEFT CHANNEL

rechter Kanal
CANAL DE DROITE

ASSEMBLY FOR LOUDESTEREO
CONNECTION FOR SPEAKER
CONNEXION POUR HAUT PARLEUR

ASSEMBLY FOR MAGNETIC
PREAMPLIFIER
PREAMPLIFICATEUR MAGNETIQUE

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Netzanschluss für 110V-220V
Mains Connection for 110V-220V
Connexion pour 110V-220V

Grundchassis CS 300

(19 - 8045 - 1001)

F. J. C. 1. 3. 2. 4.
16 218 219 15 221 31 18 222 20 20 21 23
16 207 12 18 18 39 20 30 21 22 22 24 25 26 26 209 28 36 37 31 32 33 39 51 52 53 54 55 56 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
-005 MW-Oszillator 7219-579
-006 LW-Oszillator 7219-590