

2

3. Pour déterminer l'heure du réveil.

On détermine l'heure du réveil en tournant la bague "réveille-matin" (ALARM) (7) dans le sens indiqué.

4. Utilisation du sélecteur de fonction (FUNCTION) (1).

Ce sélecteur a quatre positions, du haut vers le bas : ALARM, AUTO, ON, OFF, dont le rôle est comme suit :

- OFF : La radio est éteinte. L'horloge marche.
- ON : La radio est allumée.
- AUTO : Automatisation. Au temps de réveil indiqué, la radio s'allume automatiquement.
- ALARM : Réveille-matin. A l'heure de réveil qui a été déterminée, l'appareil se met à ronfler. Pour couper ce réveille-ronfleur, il faut mettre le sélecteur de fonction sur ON. Le ronflement s'arrête du coup et la radio s'allume.

5. Utilisation de la minuterie (SLEEP TIMER) (6)

Lorsque vous désirez écouter la radio encore avant de vous endormir, vous réglez la minuterie à votre goût entre 0 et 60 minutes, puis vous mettez le sélecteur de fonction (1) sur OFF.

Pour vous faire réveiller le lendemain matin soit par la radio, soit par le ronfleur, vous mettez le sélecteur de fonction sur AUTO (réveil en musique) ou sur ALARM (réveil par ronfleur). Déterminez l'heure du réveil à l'aide de la bague "réveille-matin" (7), après avoir au préalable réglé la minuterie.

6. Emploi de l'écouteur

Connectez l'écouteur à la prise pour écouteur (9). Dès ce moment, le haut-parleur est mis hors circuit.

7. Utilisation de la radio

Mettez le sélecteur de fonction (1) en position ON. Choisissez ensuite la gamme désirée AM (OM + GO) ou FM à l'aide du commutateur (BAND) (2). Tournez ensuite le bouton d'accord (5) pour la recherche de la station désirée.

L'intensité sonore se règle au moyen du bouton (VOLUME) (3). Pour régler la tonalité à son goût personnel, on se servira du bouton (TONE) (4).