


BRANCHEMENT DU BLOC "VISOMATIC"  
TYPE 12224 C

BRANCHI CADRE

I	Blanc
II	Bleu.
III	Rouge
IV	Marron



Sans antenne - Poussez a  
Avec antenne - Tirez b